4-438-471-**02**(1)

SONY

ICレコーダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と 製品の取り扱いかたを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使い ください。お読みになったあとは、いつでも見られるとこ ろに必ず保管してください。

保証書は、裏面に印刷されています。

進備する 録音する 再生する 消去する 編集する メニューについて パソコンを活用する その他/困ったときは

⚠警告 安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わない
- 万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けが など人身事故が生じます。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人 身事故の原因となります。

<u>⚠</u> 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号





上 分解





ぬれ手禁止 接触

接触禁止







下記の注意事項を守らないと火災・感電により死亡や 大けがの原因となります。

運転中は使用しない

- 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンなどを使用したり、細かい操作 をしたり、表示画面を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因となります。
- また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に充分ご注 意ください。





内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐ に電池を抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。





湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光のあたる場所には置かない 火災や感雷の原因となることがあります。とくに風呂場では絶対に使用しないでくだ さい。





雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない

感電の原因となります。



マニュアルについて



紙で見る



パソコン スマートホン タブレットで見る

本書(取扱説明書)

ICレコーダーの詳細操作情報を記載しています。

クイックスタートガイド(別冊)

ICレコーダーの基本操作(録音・再生・消去)や上手に録音、再生するための情報などを記載しています。

ヘルプガイド

パソコンでにレコーダーを楽しむ情報も含めた詳細な情報や、困ったときの対処 方法を調べることができます。(→ 125ページ)

また、外出先などでスマートホンやタブレット端末でも調べることもできます。

ICレコーダー サポート・お問い合わせページ(→ 125ページ)

トラブルの解決方法や接続機器の互換性情報、最新情報を掲載しています。

Sound Organizerヘルプ(→ 100ページ)

Sound Organizerの使いかたについて詳しく記載しています。

目次

安全のために 2 警告表示の意味 2 小警告 3 マニュアルについて 4	フォルダ、ファイル、タブ、メモリーを選ぶ フォルダとファイルを選ぶタブを選ぶ タブを選ぶメモリーを切り換える 誤操作を防止する(ホールド)	26 27 28
準備する	録音する	
箱の中身を確認する9	A7	
各部のなまえ10	録音を始める	32
表示窓について12	録音を止める	
電源を入れる19	録音レベルガイドについて	
電池を入れる19	録音中の音をモニターする	
電源を入れる20	その他の操作	
電源を切る20	録音の設定を変える	35
時計を合わせる21	用途に合わせた録音シーンを選ぶ	35
	MYシーンの設定項目をお好みに編集する	37
電池を入れてすぐに時計を合わせる21	個別の録音設定項目を変更する	37
メニューを使って時計を合わせる22	音がしたとき自動録音する — VOR (Voice	
microSDカードを入れる24	Operated Recording)録音	40
	- 接続して録音する 	
	外部マイクをつないで録音する	
	他の機器の音声を録音する	

再生する

再生を始める	46
再生を止める	
その他の操作	47
再生の設定を変える	48
再生音の雑音を低減して音声を聞きやすくす	`る
— ノイズカット機能	48
録音を書き起こす(書き起こし用再生)	49
再生速度を調節する — DPC (Digital Pitch	
Control)	51
音質を切り換える(エフェクト)	
再生モードを変える	
より便利な再生方法	
高音質で再生する	55
再生中に早送り/早戻しする	
— キュー/レビュー	55
聞きたいところをすばやく探す	
— イージーサーチ機能	56
カレンダーから録音した日付を選んで再生する	58
希望の時刻に再生を始める — アラーム再生	60
接続して再生する	62
本機の音声を他の機器で録音する	

消去する

フォルダの中身を一度に消去する	65
編集する	
フォルダ内のファイルを整理する	66
ファイルを別のフォルダに移動する	66
ファイルを別のメモリーにコピーする	67
トラックマークを使う	69
トラックマークを付ける	69
トラックマークを消去する	70
すべてのトラックマークを消去する	71
ファイルを分割する	72
現在位置で分割する	72
すべてのトラックマーク位置で分割する	73
名前を変更する	75
フォルダの名前を変更する	
ファイル名を変更する	
ファイルを保護する	

ファイルを消去する.......63

メニューについて79メニュー項目一覧80表示設定をする81本体設定をする83	Sound Organizerを使う Sound Organizerでできること パソコンに必要なシステム構成 Sound Organizerをインストールする Sound Organizerの基本操作について	95 96 98
	その他	
パソコンを活用する パソコンにつないで使う	USB ACアダプターにつないで使う	102 103 105 105 106
して再生する	保証書アフターサービス	

困ったときは

困ったときは	111
症状から調べる	112
こんなときは(本機)	112
こんなときは(Sound Organizer)	118
メッセージ表示一覧	120
システム上の制約	
サポートホームページで調べる	125
ヘルプガイドで調べる	125
安全のために	127
⚠注意	127
電池についての安全上のご注意	129
著作権と商標について	132
索引	134

箱の中身を確認する

本体(1)

ステレオヘッドホン(1)

USB接続補助ケーブル(1)

お使いのパソコンに本機を直接接続できない場合は、付属のUSB接続補助ケーブルをお使いください。

ソニー単4形アルカリ乾電池(1)

取扱説明書 本書(1)

クイックスタートガイド(1)

保証書


(取扱説明書の裏面に印刷されています。)

ICレコーダー本体の内蔵メモリーには、ヘルプガイドが保存されています。 ヘルプガイドは、パソコンにインストールしてお使いください。

この取扱説明書で説明している以外の変更や改造を 行った場合、本機を使用できなくなることがありますの で、ご注意ください。

各部のなまえ


本体(表面)



- 1 録/再ランプ
- **2** 内蔵マイク(L)
- 3 内蔵マイク(R)
- 4 表示窓
- [5] 録音/一時停止ボタン
- 6 停止ボタン
- フコントロールボタン (▲、▼ / I←● (早戻し)、▶● (早送り))
- 8 ► (再生/決定)ボタン*
- 9 メニューボタン
- 10 フォルダボタン
- 11 トラックマークボタン
- 12 **へ**(マイク)ジャック*
- **13** Ω (ヘッドホン)ジャック
- 14 消去ボタン
- 15 音量-/+ボタン*
- **16 〜** (リピート) A-Bボタン
- **17** DPC (速度調節)スイッチ


^{*} 凸点(突起)がついています。操作の目安、端子の識別としてお使いください。

本体(裏面)



- 18 ストラップ取り付け部 (ストラップは付属していません。)
- 19 スピーカー
- 20 USB DIRECT(スライド式USB端子用)つまみ
- 21 ホールド・電源スイッチ
- 22 microSDカードスロット (電池ぶたの中にあります。)
- 23 電池ぶた
- **24** ストラップ取り付け部 (ストラップは付属していません。)

表示窓について



□ ご注意

「表示窓について」に記載の画面は、画面機能の説明のため、 一部実際の画面表示とは異なる場合があります。

- ポッドキャスト新着情報 Sound Organizerから新しいポッドキャストファイルが転送された場合に表示されます(95ページ)。
- ② シーンセレクト設定表示 選択しているシーンが表示されます。シーンが設定 されているときにだけ表示されます(35ページ)。
- 3 曲情報種別表示(47ページ)
- ④ マイクの感度表示 メニューで設定されているマイク感度が表示されます(38ページ)。
- ⑤ 曲情報表示 曲情報種別に合わせたそれぞれの名称(フォルダ名、 タイトル名、アーティスト名、ファイル名)が表示されます(47ページ)。
- ⑥ 曲情報切り換え操作ガイド▲ または ▼ を押して、曲情報表示を順に切り換えることができます(47ページ)。
- 7 動作モード表示 本機の動作状態が表示されます。

■ : 停止中

8 カウンタ情報表示

メニューでお好みの表示モード(経過時間/残り時間/録音日付/録音時刻)を選ぶことができます(81ページ)。

⑨ トラックマーク表示 現在位置のトラックマーク番号が表示されます。トラックマークが設定されているときにだけ表示されます(69ページ)。

7ラーム表示 ファイルにアラームが設定されているときに表示されます(60ページ)。

11 ファイル位置情報表示 選んだファイル番号が分子に、フォルダ内の総ファ イル数が分母に表示されます。

12 録音モード/スリープタイマー表示 メニューで設定されている録音モードまたは、ス リープタイマー設定が表示されます(38、84ページ)。

13 保護マーク ファイルが保護設定されているとき表示されます (78ページ)。

M microSDカード表示

現在使用しているメモリーがmicroSDカードのときにのみ表示されます。内蔵メモリーを使用中は何も表示されません(24ページ)。

15 録音フィルター/ノイズカット/エフェクト表示メニューで設定されている録音フィルター、ノイズカット、エフェクトの設定が表示されます(39、48、52ページ)。

16 電池マーク

17 録音可能時間表示 録音可能時間を時間、分. 秒で表示します。

録音時




1 録音レベルガイド

録音時、録音音量の目安に、入力されている音量のレベルと最適音量域を表示します(33ページ)。

- 2 動作モード表示
 - 多音 : 録音中
- **③** 録音モード/スリープタイマー表示 (38、84ページ)

再牛時



- 1 ファイル情報表示(47ページ)
- 2 再生モード表示(53ページ)
- 3 動作モード表示
 - ▶ : 再生中
- 4 カウンタ情報表示(81ページ)
- 録音モード/スリープタイマー表示 (38、84ページ)
- 6 ノイズカット/エフェクト表示(48、52ページ)
- 7 録音可能時間表示

書き起こし再生時



- 1 動作モード表示
 - : 再生中
- 2 カウンタ情報表示 再生経過時間が表示されます(81ページ)。
- 3 トラックマーク表示(69ページ)
- 4 DPC速度表示 設定している再生スピードが表示されます。▲ また は ▼ を押して速度を調節できます(51ページ)。

メニュー操作時



- 1 メニュータブ(79ページ)
- ② メニュー項目 選択したタブ内のメニューが表示されます (80ページ)。

ホールド時表示



1 ホールドオン時表示

ホールド・電源スイッチを「ホールド」の方向にスライドすると、「ホールド」と現在時刻が約3秒間表示されます(30ページ)。


ホールド中表示



1 ホールド中メッセージ表示

誤操作防止(ホールド)状態になっているときにボタン操作をすると、表示されます。 すべてのボタン操作が無効になっています(30ページ)。

フォルダ選択時




1 タブ

録音可能エリア、再生専用エリア、メモリータイプを表示します(27ページ)。

② フォルダ選択したタブ内のフォルダが表示されます (26ページ)。

ファイル一覧表示時



- フォルダ表示 フォルダアイコンとフォルダ名が表示されます (26ページ)。
- ② ファイル一覧 フォルダに保存されているファイル名が一覧表示されます(26ページ)。

ファイル情報表示時



1 ファイル情報表示

本機で録音したファイルを選択中は、停止中に ■ 停止ボタンを押すと、現在選択されているファイルの 情報を約60秒間表示します。 ▲ または ▼ を押して、 情報を切り換えることができます。 確認できる情報は以下のとおりです。

作成日時	ファイルの録音日時(年(y)月(m)日(d) / 時刻)を表示します。
ファイルの長さ	ファイルの再生時間を時間、分、秒で表 示します。
録音した機器	録音した機器を表示します。メニュー の「本体情報」の「型名」が表示されます。
シーンセレクト	録音時のシーンセレクト設定を表示し ます。
録音モード	録音時の録音モード設定を表示します。
マイク感度	録音時のマイク感度設定を表示します。
録音フィルター	録音時の録音フィルター設定を表示し ます。
VOR	録音時のVOR機能の設定を表示します。
入力	録音時の入力を表示します。 内蔵マイク/外部マイク/ AUDIO IN


ヴヒント

操作しない状態で約60秒経過すると、停止画面に戻ります。すぐに停止画面に戻すには ■ 停止ボタンを押します。

電源を入れる

電池を入れる

電池ぶたを矢印の方向へずらして開け、単4形アルカリ乾電池(付属)、または単4形充電式電池(別売)を入れ、ふたを閉めます。



□ ご注意

本機では充電できません。

電池を交換する時期

電池の残量が少なくなってくると、表示窓のアニメーション表示でお知らせします。

電池の残量表示

☆:「電池が残りわずかです」が表示されます。電池

の交換時期が近づいています。

x台::「電池残量がありません」が表示され、操作ができ

なくなります。

電源を入れる



画面が表示されるまで、ホールド・電源スイッチを「電源」の方向へスライドさせると、「アクセス中…」のアニメーションが表示され、電源が入ります。


電源を切る

「電源オフ」のアニメーションが表示されるまで、ホールド・電源スイッチを「電源」の方向へスライドさせると、電源が切れます。

貸ヒント

- 停止状態で操作をしないまま放置していると、「オートパワーオフ」機能が働きます。(お買い上げ時は、設定は10分になっています。)
- スリープタイマーが設定されているときは、設定時間になると自動的に電源が切れます。

時計を合わせる



アラーム機能を使用したり、録音した日時を記録するためには、本機の時計を合わせておく必要があります。

電池を入れてすぐに時計を合わせる

お買い上げのあと、初めて電池を入れたときや、電池を 抜いたまま1分以上お使いにならなかったあとに電池を 入れたときは、「時計を設定してください」のアニメー ションが表示され、年表示が点滅します。

年月日と時分を合わせる。

▲または ▼ を押して、年の数字(西暦の下2桁の数字)を選び、►ボタンを押します。 同じ手順で、月、日、時、分の順に設定します。

I または ▶▶I を押すと、年、月、日、時、分を移動することができます。

「分」の数字を選び、►ボタンを押すと、設定が時計 に反映されます。



設定が完了すると停止画面に戻ります。

メニューを使って時計を合わせる

停止中にメニューを使って時計を合わせることができ ます。

- メニュー画面で「時計設定」を選ぶ。
 - ①メニューボタンを押してメニューモードに入る。 メニュー画面が表示されます。



- ② I◀◀ を押した後、▲ または ▼ を押して 49ブ を選び、 ▶ ボタンを押す。
- ③ ▲ または ▼ を押して、「時計設定」を選び、 ▼ボタンを押す。



2 ▲または ▼ を押して「自動(対応ソフトと同期)」 または「手動」を選び、 ►ボタンを押す。



「自動(対応ソフトと同期)」を選んだ場合:本機をパソコンにつないでアプリケーションソフトSound Organizerを起動すると、パソコンの時計に自動的に合わせます。

「手動」を選んだ場合は次の手順に進んでください。

3 ▲または▼を押して、「12y1m1d」を選び、►ボタンを押す。



4 年月日と時分を合わせる。

▲または ▼ を押して、年の数字(西暦の下2桁の数字)を選び、▼ ボタンを押します。 同じ手順で、月、日、時、分の順に設定します。

■ または ▶ を押すと、年、月、日、時、分を移動することができます。「分」の数字を選び、 ▼ボタンを押すと、設定が時計に反映されます。

5 ■ 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。

□ ご注意

それぞれの手順の間を1分以上あけると、時計合わせがキャンセルされ、通常の表示に戻ります。


貸ヒント

停止中にホールドにすると、現在時刻が表示されます。

microSDカードを入れる

本機では、内蔵メモリーの他に、別売のmicroSDカードに音声を記録できます。

1 停止中に電池ぶたを開ける。 microSDカードスロットは電池ぶた内にあります。



2 ラベル面を上にしてmicroSDカード(①)を microSDカードスロットに、カチッと音がする 奥までしっかり差し込む。



3 電池ぶたを閉める。

「microSDカードに切り換えますか?」と表示されます。

□ ご注意

電源が入っていないときに操作をした場合は、メッセージが表示されません。電源を入れてから、フォルダ選択 画面またはメニューでメモリーを切り換えてください (28ページ)。

4 ▲ または ▼ を押して、「はい」または「いいえ」を 選び、 **→**ボタンを押す。

フォルダとファイルの構成について

内蔵メモリーのフォルダとは別に、microSDカード内に5個のフォルダが作成されます。フォルダとファイルの構成は、内蔵メモリーとは異なります(89ページ)。

☑ ご注意

- microSDカードが認識されない場合はmicroSDカードを 取り出し、再度入れ直してください。
- microSDカードスロットの挿入口には、液体・金属・燃え やすいものなど、microSDカード以外のものは挿入しな いでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 録音する前に、microSDカードに保存されているデータをパソコンに保存し、本機で初期化して空の状態にしてからお使いください(85ページ)。

本機で使用できるmicroSDカード

本機では、microSD / microSDHCカードをお使いになれます。(microSDXCカードはお使いになれません。) microSDカードに記録・再生できるファイルのサイズは本機の仕様上、1ファイルにつき1 GB未満です。

□ ご注意


対応仕様のmicroSDカードでも、すべてのmicroSDカードでの動作を保証するものではありません。

microSDカードを取り出すには

microSDカードを一度奥に押します。手前に出てきたら、microSDカードスロットから取り出します。

フォルダ、ファイル、タブ、メモリーを選ぶ

フォルダとファイルを選ぶ



録音、再生、編集するファイル、フォルダを選ぶことができます。

- フォルダボタンを押す。
 フォルダ選択画面が表示されます。
- 2 フォルダを選ぶ。▲または▼を押してフォルダを選び、►ボタンを押します。

フォルダ内のファイル選択画面を表示するには、▲ または ▼ を押してフォルダを選び、▶▶ を押します。



お買い上げ時には、 $FOLDER01 \sim 0505$ 個のフォルダが作成されています。

3 ファイルを選ぶ。

ファイル選択画面が表示されているときは、▲ または ▼ を押して、ファイルを選び、► ボタンを押します。

停止画面が表示されているときは、**I◀** または ▶►I を押してファイルを切り換えることができます。



タブを選ぶ



本機で保存するフォルダは、録音可能エリアと再生専用 エリアに分けて管理され、タブで表示されます。 フォルダを選ぶときは、タブを切り換えることによりエ リアを移動することができます。

- フォルダボタンを押す。
 フォルダ選択画面が表示されます。



- 3 ►ボタンを押す。 選択したタブ内のフォルダ選択画面が表示されます。
- 4 フォルダ、ファイルを選ぶ(26ページ)。 フォルダの種類により、フォルダアイコンが異なり ます。
 - □:録音可能フォルダ
 - ■: 再生専用フォルダ
 - □: ポッドキャストフォルダ

お買い上げ時には、**⑤**タブのみ表示されます。**Д**タブ、 **⑥** タブは、パソコンからファイルを転送すると表示されます(93、96ページ)。

■タブは、本機にメモリーカードを入れると表示されます(24ページ)。

(Voice)	録音可能エリア。本機で録音し たファイルを管理します。
(Music)	再生専用エリア。パソコンから 転送した音楽ファイルを管理し ます。
(Podcast)	再生専用エリア。パソコンから 転送したポッドキャストを管理 します。
開 (内蔵メモリー)	本機にmicroSDカードを入れ、 メニューの「メモリー切り換え」 を「内蔵メモリー」にすると表示 されます。
(microSDカード)	本機にmicroSDカードを入れ、 メニューの「メモリー切り換え」 を「microSDカード」にすると 表示されます。

メモリーを切り換える



使用するメモリーを、内蔵メモリーとmicroSDカード間で切り換えることができます。

フォルダ選択画面から切り換える

- フォルダボタンを押す。 フォルダ選択画面が表示されます。
- 2 ► を押した後、▲ または ▼ を押して、 または■ タブを選ぶ。
 - (内蔵メモリー)または 【 (microSDカード)タブは、本機にmicroSDカードを入れると表示されます(24ページ)。

- **3 ▶**ボタンを押す。 メモリー選択画面が表示されます。
- **4** ▲ または ▼ を押して、「内蔵メモリー」または 「microSDカード」を選び、 **→**ボタンを押す。



選択したメモリーのタブ()または ()が表示されます。

5 停止画面に戻すには、■停止ボタンを押す。

□ ご注意

microSDカードを取り出すと、自動的に内蔵メモリーが選択されます。

メニューから切り換える

1 メニュー → 虚タブ → 「メモリー切り換え」を選び、▶ボタンを押して決定する。



- 2 ▲または▼を押して、「内蔵メモリー」または 「microSDカード」を選び、►ボタンを押す。 「microSDカード」を選んだ場合、microSDカードが フォーマット済みの場合は手順5に進んでください。
- 3 microSDカードを初期化していない場合は、メニュー → 「量」タブ → 「メモリー初期化」を選び、 ► ボタン を押して決定する。

「全てのデータを消去しますか?」と表示されます。

- 4 ▲または▼を押して、「実行」を選び、▼ボタンを押して決定する。
- 5 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。

誤操作を防止する(ホールド)

本機を持ち運ぶ際など、誤ってボタンが押されて動作するのを防ぐために、すべてのボタン操作を無効にすることができます(ホールド)。

ボタン操作をできなくするには

電源が入っているときにボタン操作をできなくするには、ホールド・電源スイッチを「ホールド」の方向にスライドします。



「ホールド」と現在時刻が約3秒間表示され、すべてのボタン操作が無効になります。



貸ヒント

時刻表示は、メニュー設定で、時刻表示形式(12時間、24時間)を切り換えることができます(84ページ)。

例:12:00 (24時間表示) / 12:00 PM (12時間表示)

ボタン操作をできるようにするには

ホールドになっているときにボタン操作をすると、 「ホールド中 解除してください」と表示されます。




ホールドを解除するには、ホールド・電源スイッチを中央位置にスライドします。



賞 ホールド中でもアラーム再生は止められます

アラーム再生時、どのボタンを押してもアラーム音やファイル再生を止めることができます。(通常のファイル再生は停止できません。)

録音を始める



ここでは、基本的な録音操作の手順について説明します。 設定したマイク感度と録音モードで録音を行います。

貸ヒント

録音をする前に、あらかじめためし録りするか、録音モニター (34ページ)をしながら録音することをおすすめします。

1 ホールド・電源スイッチを「電源」の位置にスライドして電源を入れる(20ページ)、または中央にスライドしてホールドを解除する(30ページ)。

停止画面が表示されます。



- **2** 録音したいフォルダを選ぶ(26ページ)。
- 3 内蔵マイクを録音する音の方向へ向ける。



- **4** 停止中に 録音 / 一時停止ボタンを押す。 録 / 再ランプが赤く点灯します。
 - 録音/一時停止ボタンは、録音中ずっと押し続ける必要はありません。

新しいファイルは自動的にフォルダの最終ファイル として録音されます。

□ ご注意

録音中、本機に手などがあたったり、こすったりすると雑音が録音されてしまうことがあります。で注意ください。

録音を止める

1 ■ 停止ボタンを押す。

「アクセス中…」のアニメーションが表示され、今録 音したファイルのはじめで停止します。

アクセス中のご注意

画面上に「アクセス中…」のアニメーションが出ている間は、メモリーへ録音データを記録しています。アクセス中は、電池をはずしたり、USBACアダプター(別売)を抜き挿ししたりしないでください。データが破損するおそれがあります。

録音レベルガイドについて

録音中は、録音レベルガイド(①)が表示されます。



上段に録音中の入力レベルが表示されます。下段の白 いバーは、入力レベルの適正範囲を表示します。



上の図のように、録音中の入力レベルが、下段の白い部分に収まるように、マイクの方向や音源からの距離を調節したり、マイク感度、シーンセレクトの設定を変更してください。

賞ヒント

入力レベルの白く表示される部分が少ない場合は、音源の近くに移動したり、マイク感度を高く設定することをおすすめします。

録音中の音をモニターする



付属のステレオヘッドホンを ? ジャックにつなぐと、録音中の音をモニターすることができます。 ヘッドホンからの音量(モニター音量)は、音量−/+ボタンを押して調節します。録音される音量に影響はありません。

その他の操作

録音を一時停止する*	●録音/一時停止ボタンを押す。 録音一時停止中は録/再ランブが赤く 点滅し、【●】【】(録音一時停止)表示が点 滅します。
録音―時停止を解除 する	もう一度 ● 録音/一時停止ボタンを押す。 先ほど録音していたファイルに続けて 録音することができます。(録音一時停 止後、録音を続けず、停止するときは、 ■ 停止ボタンを押します。)
今録音したばかりの ファイルを聞く	★ボタンを押す。録音が解除され、今録音したファイルのはじめから聞くことができます。
早戻し(レビュー) 再生する	録音中または録音一時停止中にI◀ を 長押しする。 録音が解除され、今録音したところが早 戻し(レビュー)再生されます。 I◀ を 離すと、離したところから再生が始まり ます。


^{*} 録音を一時停止して約1時間たつと、録音一時停止は解除され、録音停止になります。

貸ヒント

Sound Organizerを使うと、新しいフォルダを作ったり、フォルダを消去することができます(95ページ)。

録音の設定を変える

用途に合わせた録音シーンを選ぶ



さまざまな録音シーンに合わせて、録音モード(38ページ)やマイク感度(38ページ)などの録音に必要な項目を、一括でおすすめの設定に切り換えることができます(シーンセレクト機能)。「Myシーン1」、「Myシーン2」にはお好みの設定を保存できます。

- 停止中にメニュー → ♪タブ → 「シーンセレクト」を選び、 ►ボタンを押して決定する。
- 2 ▲または ▼ を押して、お好みのシーンを選び、★ボタンを押す。



3 ■ 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。

オフ*	シーンセレクト機能をオフにします。
15 (会議)	広い会議室での録音など、幅広い用途に 適しています。
2 (講演)	講演会や講義を録音するときに適してい ます。
(ボイスメモ)	マイクを口元に近づけて録音するときに 適しています。
	インタビューや少人数での会議、打ち合わせなど、1~2mくらいの距離で人の声を録音するときに適しています。
♣ (歌·音楽)	合唱の練習やアコースティックギター、ピアノ、バイオリンなどの楽器の音を2~3 mくらいの距離で録音するときに適しています。
51 (Myシーン1)	録音モード、マイク感度などをお好みに合 わせて編集することができます。
52 (Myシーン2)	録音モード、マイク感度などをお好みに 合わせて編集することができます。

^{*} お買い上げ時の設定

各シーンのお買い上げ時の録音設定について

それぞれのメニュー、設定項目について詳しくは38~41ページをご覧ください。

	15 (会議)	₽ (講演)	♀ (ボイス メモ)	♪ (インタ ビュー)
録音モード	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 128kbps	MP3 128kbps
マイク感度	,• , i 中	,º ₁I 中	, ● , 低	,• ,₁ 中
VOR	オフ	オフ	オフ	オフ
録音フィル ター	NCF (Noise Cut)	NCF (Noise Cut)	LCF (Low Cut)	NCF (Noise Cut)

	■ (歌·音楽	(Myシーン1)*	52 (Myシーン2)*
録音モード	MP3 192kbps	MP3 192kbps	MP3 192kbps
マイク感度	♪ 低(音楽)	,º ₁I 中	,• ,1 ⊕
VOR	オフ	オフ	オフ
録音フィルター	オフ	オフ	オフ

^{*} お買い上げ時の設定

MYシーンの設定項目をお好みに編集する

 $\lceil My > - 2 \rceil$ または $\lceil My > - 2 \rceil$ にはお好みの設定を保存できます。

- メニューの「シーンセレクト」を「オフ」にする。
 停止中にメニュー → ♪タブ → 「シーンセレクト」 → 「オフ」を選びます。
- 2 録音に関するメニューをお好みに設定する。 停止中にメニュー→ ♪ タブを選びます。設定できるの は以下のメニューです。 録音モード/マイク感度/録音フィルター/ VOR
- 3 停止中にメニュー→ ♪タブ→「シーンセレクト」 →「Myシーン1」または「Myシーン2」を選ぶ。
- 4 ▲または▼を押して、「登録」を選び、▼ボタンを押す。 「現在の録音設定を登録しますか?」と表示されます。
- 5 ▲ または ▼ を押して、「実行」を選び、 ► ボタンを押す。

現在の録音設定が登録されます。

ヴヒント

「Myシーン1」または「Myシーン2」の設定値は、金タブの「設定初期化」を実行するとお買い上げ時の設定に戻ります。

個別の録音設定項目を変更する

録音するファイルの録音モード(音質など)、マイク感度、 録音フィルターを設定することができます。 録音を始める前に設定します。

□ ご注意

シーンセレクト設定時は、設定できません。「シーンセレクト」を「オフ」にしてから操作してください。

停止中にメニュー → ♪タブを選び、►ボタンを押して決定する。



- 2 ▲または▼を押して、変更したい項目を選び、
 ボタンを押す。
 設定を変更します。
- 3 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。

録音モード

音質などを設定します。

MP3 192kbps*	ステレオ標準録音
MP3 128kbps	ステレオ長時間録音
MP3 48kbps(MONO)	モノラル標準録音
MP3 8kbps(MONO)	モノラル長時間録音

^{*} お買い上げ時の設定

□ご注意

シーンセレクト設定時は、設定できません。シーンセレクトをオフにしてから操作してください。

マイク感度

マイク感度を設定します。

♣訓高	広い会議室での録音など、遠くの音や小さい音 を録音するときに使用します。
,• ,1 中*	会議室での録音やインタビューなど、通常の会話や打ち合わせの音声を録音するときに使用します。
▶ 低	口述録音など、マイクを口元に近づけて録音したり、近くの音や大きい音を録音するときに使用します。
高(音楽)	広い会場などでの音楽を録音するときに使用し ます。
低(音楽)	ピアノのレッスンなど、近くで演奏している音 楽を録音するときに使用します。

^{*} お買い上げ時の設定

□ ご注意

- シーンセレクト設定時は、設定できません。シーンセレクトをオフにしてから操作してください。
- 「外部入力選択」が「Audio IN」に設定されているときは、マイク感度設定は無効になります。

録音フィルター

録音フィルター機能を設定すると、ノイズを軽減した録音ができます。

NCF(Noise Cut) 音声以外の周波数の音をカットし、軽減する NCF ことができます。

LCF(Low Cut) 低い周波数の音をカットし、プロジェクターなどのノイズや風切り音を軽減することができます。


オフ* 録音フィルターを解除します。

□ご注意

- シーンセレクト設定時は、設定できません。シーンセレクトをオフにしてから操作してください。
- 「外部入力選択」が「Audio IN」に設定されているときは、録 音フィルター機能は働きません。

^{*} お買い上げ時の設定

音がしたとき自動録音する — VOR (Voice Operated Recording)録音



ある大きさ以上の音をマイクが拾うと自動的に録音が 始まり、音が小さくなると録音が一時停止するように、 メニューで設定することができます。

 メニュー→ クブ → 「VOR」を選び、 ►ボタン を押して決定する。



- 2 ▲または▼を押して、「オン」を選び、►ボタンを押す。
 お買い上げ時は、「オフ」設定になっています。
- **3** 停止ボタンを押して、メニューモードを終了
- **4** 録音 / 一時停止ボタンを押す。 **VOR** 録音 が表示されます。

する。

マイクで拾う音が一定レベル以下まで小さくなると、 VOR■III (録音一時停止)が点滅して、VOR録音が一 時停止状態になります。

VOR録音一時停止状態のときに、マイクが一定レベル以上の大きさの音を拾うと、VOR録音が再開されます。

VOR録音を解除するには


手順2で「VOR」を「オフ」にします。

□ ご注意

- VOR機能は周囲の環境に左右されます。状況に合わせて マイク感度を切り換えてください。マイク感度を切り換 えても思いどおりに録音できないときや、大切な録音をす るときは、メニューで「VOR」を「オフ」に設定してください。
- シンクロ録音中(44ページ)はVOR機能は働きません。
- 「VOR」の設定を変更する場合は、あらかじめ♪タブの「シーンセレクト」を「オフ」に設定してください。

接続して録音する

外部マイクをつないで録音する



- 1 停止中に外部マイクを ♥ジャックにつなぐ。 画面に「外部入力選択」が表示されます。 「外部入力選択」が表示されない場合にはメニューで 設定してください。
- 2 ▲または▼を押して、「MIC IN」を選び、►ボタンを押す。
- 3 ■停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。

 $MIC~IN^*$ マイクジャックに外部マイクをつないだときに選びます。

Audio IN マイクジャックにオーディオコードなど、外部マイク以外のものをつないだときに選びます。

^{*} お買い上げ時の設定

4 ● 録音/一時停止ボタンを押す。

内蔵マイクは自動的に切れ、外部マイクの音を録音 します。

入力レベルが適正ではない場合は、本機のマイク感度の設定を変更してください。

プラグインパワー対応のマイクを使うと、マイクの電源は本機から供給されます。

電話機や携帯電話の音声を録音する

別売のECM-TL3を使うと、電話機や携帯電話での自分と相手の声を録音することができます。


ICレコーダーの **へ** (マイク)ジャックにECM-TL3をつな ぎ、電話のスピーカーをマイクロホンに当ててください。



□ ご注意

- 録音する場合には、本機と接続後、通話状態と録音レベルをご確認の上ご使用ください。
- 呼び出し音、発信音を録音した場合、会話が小さい音で録音されることがあります。そのような場合には、通話状態になってから本機を録音状態にしてください。
- 電話機の種類、回線の状況によってVOR機能(40ページ) が働かないことがあります。
- 本機を使って通話録音をした場合、万一、これらの不都合 により録音されなかった場合は、一切の責任を負いません。

他の機器の音声を録音する



ラジカセ、テープレコーダーなど、他の機器の音声/音楽を本機に録音することによって、パソコンを使わなくても、音楽ファイルを作成することができます。

ヴヒント

入力レベルが適正ではない場合は、他の機器のヘッドホン端子(ステレオミニジャック)を使って本機と接続し、本機の録音レベルガイドを確認しながら、他の機器の音量を調節してください。

シンクロ録音機能を使って録音する

2秒以上無音の部分が続いた場合、録音は一時停止状態になり、次に音を感知したところから新しいファイルとして録音します。

1 停止中に他の機器を本機の ▼ ジャックにつなぐ。

他の機器の音声出力端子(ステレオミニジャック)を 別売のソニー製オーディオコード(62ページ)を 使って、本機の へ ジャックにつなぎます。 画面に「外部入力選択」が表示されます。 「外部入力選択」が表示されない場合にはメニューで 設定してください(42ページ)。 2 ▲または▼を押して、「Audio IN」を選び、▼ボタンを押す。

「シンクロ録音機能を使って録音しますか?」と表示されます。



- 3 ▲または▼を押して、「はい」を選び、▼ボタンを押す。 シンクロ録音が設定されます。
- 4 録音/一時停止ボタンを押す。 SYNC▼III が点滅してシンクロ録音が一時停止の状態になります。
- 5 つないだ機器で再生を始める。 SYNC [66] が表示され、シンクロ録音が開始されます。

2秒以上無音の部分が続くと、「分割中」の表示が出たあと、SYNC TID が点滅して、シンクロ録音が一時停止状態になります。 シンクロ録音一時停止状態のときに、次に音を感知したところから新しいファイルとして、シンクロ録音が再開されます。

ヴヒント

シンクロ録音は、メニュー $\rightarrow P$ タブ \rightarrow 「シンクロ録音」で設定することもできます。

シンクロ録音機能を使わずに録音するには


「シンクロ録音機能を使って録音する」の手順3で「いいえ」を選び、手順4、5に従ってつないだ機器から録音を行います。

手順4で、●録音/一時停止ボタンを押すと、内蔵マイクは自動的に切れ、つないだ機器の音声が録音されます。

賞ヒント

録音を止めるには、■停止ボタンを押してください。

再生を始める



- 1 ホールド・電源スイッチを「電源」の位置にスライドして電源を入れる(20ページ)、または中央にスライドしてホールドを解除する(30ページ)。
 - 停止画面が表示されます。
- **2** 再生したいファイルを選ぶ(26ページ)。 ファイルを選ばない場合は、録音したばかりのファイルが再生されます。

- 3 ►ボタンを押す。 再生が始まり、録/再ランプが緑に点灯します。
- 4 音量-/+ボタンを押して、音量を調節する。

再生を止める

■ 停止ボタンを押す。

その他の操作

再生の途中、その位置 で停止する	ボタンを押す。もう一度ボタンを押すと、止めたところから再生が始まります。
今聞いているファイル の頭に戻る	I◀■ を短く1回押す。*1*2
前のファイル、さらに 前のファイルに戻る	I◀◀ を短く何回か押す。 (停止中は押したままにすると、連続し て戻ります。*3)
	▶▶ を短く1回押す。* ^{1*2}
さらに次のファイル に進む	▶►1 を短く何回か押す。 (停止中は押したままにすると、連続して進みます。*3)

^{*1} トラックマークが設定されている場合は、前後のトラックマークの位置まで戻り、または進みます(69ページ)。

曲情報を切り換える

停止/再生中に ▲ または ▼ を押してファイルの曲情報 を切り換えて確認することができます。

本機で録音されたファイルは、下記のように表示されま す。



- □: フォルダ名を表示: FOLDER01 ~ FOLDER05 (パソコンからコピーしたフォルダの場合は「□」が表示されます。)
- □ : ファイル名を表示:年月日_番号 (例:120101 001)



★ : アーティスト名を表示: My Recording

♬ : タイトル名を表示:年月日_番号(例:120101_001)

□ ご注意


DPC再生中は曲情報の切り換えはできません。

^{*2} メニュー「イージーサーチ」が「オフ」に設定されている場合の操作です(56ページ)。

^{*3} トラックマークには止まりません。

再生の設定を変える

再生音の雑音を低減して音声を聞きやすく する — ノイズカット機能



再生時にノイズカット機能を有効に設定すると、音声以外の周辺ノイズをカットします。音声帯域を含むすべての周波数帯域のノイズを低減するため、クリアな音質で再生することができます。

 停止/再生時に、メニュー → ▶ タブ →「ノイズ カット」を選び、 ▶ ボタンを押して決定する。



- 2 ▲または▼を押して、「オート」、「強」または「弱」を選び、►ボタンを押す。
- **3** 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。

ノイズカットを設定すると、画面には N-CUT が表示されます。

ノイズカットを解除するには

手順2で「オフ」を選択します。

メニュー項目	詳細	
オート	本機で録音したファイルに応じて自動的にノイ ズカットレベルを設定します。	
強	ノイズカットレベルを強くします。	
弱	ノイズカットレベルを弱くします。「強」にして 音声が聞き取りにくいときに選びます。	
オフ*	ノイズカット機能を解除します。	

^{*} お買い上げ時の設定

録音を書き起こす(書き起こし用再生)

録音した1つのファイルを早送り/早戻ししながら聞きたい箇所を探したり、デジタルピッチコントロール(DPC)で速度調節しながら再生することができます。 議事録等を書き起こすときに便利なモードです。

 停止中に、メニュー→▶タブ→「書き起こし用 再生」を選び、▶ボタンを押して決定する。



2 ►ボタンを押して再生を開始する。

書き起こし用再生中は次の機能を使用して、再生音を調節することができます。



- DPC:再生速度を変更して聞き取りやすくすることができます。DPC(速度調節)スイッチを「入」にして、▲または▼を押して速度を調節します。
- イージーサーチ: I◄◄/▶▶I を押して聞きたいと ころをすばやく探すことができます。
- キュー・レビュー: I◀◀/▶➡ を押したままにして早戻し/早送りし、聞きたいところを探すことができます。

書き起こし再生モードを終了するには

- 停止中に 停止ボタンを押す。
 「書き起こし用再生を終了しますか?」と表示されます。
- 2 ▲または ▼ を押して「はい」を選び、 ► ボタンを押す。

通常の停止画面に戻ります。


口で注意

- スリープタイマーの設定時間が経過すると、書き起こし用 再生中でも電源が切れスリープモードに入ります。
- 書き起こし用再生中は次の機能が働きません。
 - 録音操作
 - 音質の設定(エフェクト)
 - 再生モード
 - ファイルの選択
 - ファイル消去
 - ファイルリストの表示
 - A-B リピート

賞ヒント

- 違うファイルを聞きたいときは、書き起こし用再生モード を終了してください。
- 書き起こし用再生モード中にメニュー設定可能な機能は下記になります。
 - 書き起こし終了
- _ ノイズカット
- イージーサーチ間隔設定
- 保護
- トラックマーク消去
- トラックマーク全消去
- スリープタイマー

再生速度を調節する — DPC (Digital Pitch Control)



再生速度を0.50倍速から2.00倍速の間で調節できます。 その際、音程はデジタル処理により、自然に近いレベル で再生します。

再生中に加え、書き起こし用再生中も再生速度を変える ことができます。


- 1 DPC (速度調節)スイッチを「入」にする。
- 2 再生中に ▲ または ▼ を押して、再生速度を調節する。

0.05倍速刻みで遅くする $(x0.50 \sim x1.00)$ 0.10倍速刻みで速くする $(x1.00 \sim x2.00)$ ボタンを長押しすると連続して設定できます。 お買い上げ時は、[x0.70]になっています。

通常の再生速度に戻すには

DPC (速度調節)スイッチを「切」にします。

音質を切り換える(エフェクト)



メニューで再生する音楽によって適した効果を設定します。

停止/再生時にメニュー→▶ タブ→「エフェクト」を選び、▶ボタンを押して決定する。



- 2 ▲ または ▼ を押して、お好みの音質を選び、 ► ボタンを押す。
- **3** 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。

ロック 低域と高域を最も強調した迫力のある音質になります。 ジャズ 高域を強調した張りのある音質になります。
ジャズ 高域を強調した張りのある音質になります。
It+ J
ベース1 低音が強調されます。 BA1
ベース2 低音が更に強調されます。 BA2
カスタム 5バンドのサウンドレベルを自由に設定できま INC す。
オフ* エフェクト機能を無効にします。

^{*} お買い上げ時の設定

自分好みの音質に設定するには

- 手順2で「カスタム」を選び、►ボタンを押す。 カスタム設定画面が表示されます。
- 2 100Hz、300Hz、1kHz、3kHzまたは10kHzの周波数帯のレベルを調節する場合は、 ◄ または ► を押してそれぞれの周波数帯へ移動し、 ▲ または ▼ を押してレベルを調節する。 -3~+307段階に設定できます。




- 3 ▶ボタンを押す。
- 4 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。

□ ご注意

内蔵スピーカーで再生しているとき、ノイズカット機能が有効に設定されているとき、「書き起こし用再生」を選択しているときは、エフェクト機能は働きません。

再生モードを変える



メニューで用途に応じた再生モードを選ぶことができます。

 停止/再生時にメニュー→▶ タブ → 「再生 モード」を選び、▶ボタンを押して決定する。



- 2 ▲または▼を押して、「1」、「□」、「ALL」、「□1」、「GL」、「□1」または「□ ALL」を選び、▼ボタンを押す。
- 3 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。

1	1ファイルを再生する。
<u> </u>	フォルダ内のファイルを連続再生する。
ALL	全ファイルを連続再生する。
¬ 1	1ファイルをリピート再生する。
=	フォルダ内のファイルをリピート再生する。
→ ALL	全ファイルをリピート再生する。

^{*} お買い上げ時の設定

賞ヒント

再生中に ►ボタンを1秒以上押すと、メニューで設定しなくても、1ファイルをリピート再生をすることができます。

必要な部分だけを再生する — A-Bリピート

- 再生中に ♀ A-Bボタンを押して、A点を指定する。 [A-B B?]が表示されます。
- 2 もう一度 ← A-Bボタンを押して、B点を指定する。 「←A-B」が表示されて、指定した区間が繰り返し再生されます。

賞ヒント

- A-Bリピート再生を止めて通常の再生に戻すには、→ A-B ボタンをもう一度押します。
- A-Bリピート再生を停止するには、■停止ボタンを押します。A-Bリピートの設定を保持したまま再生が止まります。
 もう一度 ■停止ボタンを押すと、A-Bリピート設定が解除されます。
- A-Bリピートの範囲を変えるには、A-Bリピート再生中に もう一度 → A-Bボタンを押して通常の再生に戻ります。 もう一度手順1と2を行ってください。

より便利な再生方法



高音質で再生する

- ヘッドホンで聞く: 付属のステレオヘッドホンを ① ジャックにつないで ください。スピーカーからは音が出なくなります。
- 外部スピーカーで聞く: 別売のアクティブスピーカーを ○ ジャックにつない でください。

再生中に早送り/早戻しする — キュー/ レビュー

- 早送り(キュー):
 再生中に ▶▶ を押したままにして、聞きたいところで離します。
- 早戻し(レビュー):
 再生中に I◀◀ を押したままにして、聞きたいところで離します。

最初は少しずつ早送り/早戻しされるので、1語分だけ 戻したり、送ったりして聞きたいときに便利です。押し 続けると、高速での早送り/早戻しになります。

- 最後のファイルの終わりまで来ると、「FILE END」表示が 約5秒間点灯します。
- 「FILE END」と録/再ランプが消えると、最後のファイル の頭に戻って止まります。
- 「FILE END」の点灯中に I◀◀ を押したままにすると、早戻しされ、離したところから再生が始まります。

聞きたいところをすばやく探す — イージーサーチ機能

イージーサーチ機能を使うと再生を開始したい場所を すばやく見つけることができます。

また、早送り/早戻しの間隔を設定することで、会議録 音など長時間録音したものでも、聞きたいところをすば やく探すことができます。

停止/再生時にメニュー → トタブ → 「イージーサーチ」を選び、 ★ボタンを押して決定する。



2 現在の間隔で早戻し、早送りをするには、▲または▼を押して、「オン」を選び、►ボタンを押す。 (手順5へ) 間隔を変更するには、▲ または ▼ を押して、「間隔設定」を選び、 ► ボタンを押す。



3 ▲または▼を押して、「イージーサーチ送り」または「イージーサーチ戻し」を選び、▼ボタンを押す。



4 ▲または ▼ を押して、早送り、早戻しの間隔を設定し、 **→**ボタンを押す。

貸ヒント

早戻し、早送り、両方の間隔を設定するには、手順3と4を繰り返します。

5 ■ 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。


オン	再生中、▶▶ を押すと、設定した間隔進み、► を押すと、設定した間隔戻ります。 会議録音など で、聞きたいところをすばやく探すのに便利です。
オフ*	イージーサーチ機能を無効にします。 ▶► または I◀ を押すと、ファイルを早送り/早戻しします。
間隔設定	イージーサーチ送り、戻しの間隔を設定します。 ・ 設定完了: イージーサーチ送り、イージーサーチ戻しの設定を有効にします。 ・ イージーサーチ送り: ▶► を押したときに進む間隔を、5秒、10秒*、30秒、1分、5分、10分から選びます。 ・ イージーサーチ戻し: ◄◄ を押したときに戻る間隔を、1秒、3秒*、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分から選びます。

^{*} お買い上げ時の設定

貸ヒント

書き起こし用再生中も間隔設定をすることができます。

カレンダーから録音した日付を選んで再生する



本機で録音したファイルを、カレンダーから検索して再 生できます。

1 メニュー → 回タブ → 「カレンダー表示」を選び、★ボタンを押して決定する。



「アクセス中…」のアニメーションの後に、カレンダーが表示され、現在の日付が選択されます。

2 ► または ► を押して、日付を選び、 下ボタンを押す。

ファイルが存在する日付には下線が表示されます。



▲ または ▼ を押すと、前後の週へ移動します。それぞれのボタンを長押しすると、連続して移動します。

3 ▲または▼を押して、ファイルを選び、►ボタンを押す。



確認画面が表示され、確認のため、選んだファイルが 再生されます。

4 ▲または ▼ を押して、「決定」を選び、 ▼ボタンを押す。

ファイルが再生されます。

5 再生を止めるには、■停止ボタンを押す。


途中でカレンダーから録音した日付を選んで再 生するのをやめるには

手順4の前に ■ 停止ボタンを押します。

ロ ご注意

- カレンダーから検索してファイルを再生するには、あらかじめ本機の時計を合わせる必要があります(21ページ)。
- ファイルの存在しない日付を選択して決定した場合は、 「ファイルがありません」が表示されます。ファイルが存在する日付を選択してください。
- カレンダーから検索して再生できるのは、本機で録音したファイルが入っている録音可能フォルダのみです。フォルダ構成について詳しくは「フォルダとファイルの構成」(87ページ)をご覧ください。

希望の時刻に再生を始める — アラーム再生



あらかじめ設定した時刻にアラーム音とともにファイルを再生できます。

特定の日付を指定したり、毎週同じ曜日や毎日同じ時刻に再生するように設定できます。

1ファイルに1件のアラームが設定できます。

- 1 アラーム再生したいファイルを表示させる。
- 2 アラーム設定をする。
 - ①停止時にメニュー → ▶ タブ → 「アラーム」を選び、→ ▶ ボタンを押して決定する。



- ② ▲または ▼ を押して、「オン」を選び、 ►ボタン を押す。
- 3 アラーム再生したい日時、時刻を設定する。
 - ① ▲または▼を押して、「日時」、「月曜日」や「火曜日」など設定したい曜日、または「毎日」を選び、 ▼ボタンを押す。
 - ②次のいずれかの操作を行う。

「日時」を選んだ場合:

「時計を合わせる」(21ページ)に従って年月日、時刻を設定します。

曜日や「毎日」を選んだ場合:

▲または ▼ を押して「時」を選び、 **►**ボタンを押し、同じように ▲または ▼ を押して「分」を選び、 **►**ボタンを押します。 **4** ▲ または ▼ を押してお好みのアラームパターンを選び、 **▶**ボタンを押す。



「実行中...」の表示が出ます。

5 ■ 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。

メニューを終了すると「´´oo」が表示されて、選んだファイルにアラームが設定されます。

設定内容を変更するには

アラーム再生したいファイルを表示し、 $2\sim5$ の手順を繰り返します。

設定内容を解除するには

手順2「アラーム設定をする」の手順②で「オフ」を選び、 ▶ボタンを押して決定します。アラームが解除されます。表示窓のアラーム表示が消えます。

設定した時刻になると

自動的に電源が入り、「ALARM」が表示されて、アラーム 再生が始まります。


再生が終わると、自動的に停止します(アラームパターンで「ビープ&再生」または「再生」が設定されている場合は、アラーム再生したファイルの頭に戻ります)。

アラーム再生を止めるには

アラーム再生中に音量-/+以外のボタンを押します。 ホールド中は、どのボタンを押しても止められます。

接続して再生する

本機の音声を他の機器で録音する



本機につないだ他の機器で本機の音声を録音できます。 録音をする前に、あらかじめためし録りをしてから、録 音することをおすすめします。


- 1 本機の ジャックと他の機器の外部入力端子を、別売のソニー製オーディオコード*を使ってつなぐ。
- 2 本機の ►ボタンを押して再生状態にし、同時に、つないだ機器の録音ボタンを押して、録音状態にする。
 - 本機のファイルが他の機器に録音されます。
- 3 録音を止めるには、本機の■停止ボタンを押し、 つないだ機器の停止ボタンを押す。

*お使いになれるオーディオコード(別売)

ラインインを使って接続するときは、次の抵抗なしオー ディオコードをお使いください。

	本機側	接続先機器側
RK-G139	ステレオミニプラグ (抵抗なし)	ミニプラグ(モノラル) (抵抗なし)
RK-G136	ステレオミニプラグ (抵抗なし)	ステレオミニプラグ (抵抗なし)

ファイルを消去する



□ ご注意

- 一度消去したファイルはもとに戻すことはできません。 ご注意ください。
- 保護設定されているファイルは、消去できません。保護設定を解除してから操作してください。
- 1 ホールド・電源スイッチを「電源」の位置にスライドして電源を入れる(20ページ)、または中央にスライドしてホールドを解除する(30ページ)。

停止画面が表示されます。

- 2 停止中または再生中に消去したいファイルを選ぶ(26ページ)。
- 3 消去ボタンを押す。 「消去しますか?」と表示され、確認のため、選んだファイルが再生されます。
- **4** ▲ または ▼ を押して、「実行」を選ぶ。



5 ▶ボタンを押す。

「消去中…」のアニメーションが表示され、ファイルが消去されます。

ファイルを消すと、次のファイルが自動的に繰り上がるので、間に空白部分は残りません。


途中で消去をやめるには

手順4で「キャンセル」を選び、▶決定ボタンを押します。

ひとつのファイルの一部分だけ消去するには

ファイル分割(72ページ)で消去する部分としない部分 に分け、消去したい部分のファイル番号を選んで「ファ イルを消去する」の手順3から手順5の操作をします。

フォルダの中身を一度に消去する



□ ご注意

保護設定されているファイルは、消去できません。保護設定 を解除してから操作してください。

- 1 停止中に消去したいファイルの入っているフォルダを選ぶ。
- 2 メニュー→ タブ → 「フォルダ内消去」を選び、 ▼ボタンを押して決定する。



「フォルダ内のファイルを全て消去しますか?」と表示されます。

3 ▲ または ▼ を押して、「実行」を選び、 ▼ボタンを押す。

「消去中…」のアニメーションが表示され、フォルダ内の全ファイルが消去されます。

4 ■ 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。

途中で消去をやめるには

手順3で「キャンセル」を選び、▼ボタンを押します。

フォルダ内のファイルを整理する

ファイルを別のフォルダに移動する



選んだファイルをお好みのフォルダに移動することが できます。

- **1** 移動させたいファイルを選ぶ。



- 3 I◀ を押した後、▲ または ▼ を押して ⑤ タブまたは ♪ タブを選び、 ► ボタンを押す。
- **4** ▲ または ▼ を押して、移動先のフォルダを選び、 ▶ボタンを押す。



「移動中…」のアニメーションが表示され、移動先 フォルダの最終ファイルの位置にファイルを移動し ます。

移動すると、もとのフォルダからそのファイルはな くなります。

5 ■ 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。


途中でファイルの移動をやめるには

手順4の前に ■ 停止ボタンを押します。

□ ご注意

- 保護設定されているファイルは、移動できません。保護設定を解除してから操作してください。
- ポッドキャストのファイルは、移動できません。

ファイルを別のメモリーにコピーする



内蔵メモリーとmicroSDカード間でファイルのコピーができます。バックアップをとる場合などに便利です。 操作を始める前に、ファイルコピーに使用するmicroSDカードをmicroSDカードスロットに入れてください。

1 コピーしたいファイルを表示する。 microSDカードのファイルを内蔵メモリーにコピー するときは、メモリーをmicroSDカードに切り換え ます。(28ページ) 2 メニュー→ タブ → 「ファイルコピー」を選び、 ▼ボタンを押して決定する。



「microSDカードのコピー先を選択してください」または「内蔵メモリーのコピー先を選択してください」というアニメーションが表示され、フォルダ選択 画面が表示されます。

- 3 I◀ を押した後、▲または▼を押して⑤タブまたは ガタブを選び、►ボタンを押す。
- 4 ▲または▼を押して、コピー先のフォルダを選び、►ボタンを押す。 「コピー中…」のアニメーションが表示され、コピー先フォルダの最後にコピーします。ファイルは同じファイルタでコピーされます。

5 ■ 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。

途中でコピーをやめるには

手順4の前に ■ 停止ボタンを押します。

コピー中に中止するには


手順4で「コピー中…」のアニメーションが表示されているときに、■ 停止ボタンを押します。

□ ご注意

ポッドキャストのファイルは、コピーできません。

トラックマークを使う

トラックマークを付ける



再生時の頭出しや、分割位置の目安として利用するために、トラックマークを付けることができます。1つのファイルに98個まで設定できます。

録音中、再生中、録音一時停止中、トラックマークを付けたい場所でトラックマークボタンを押す。

▶(トラックマーク)表示が3回点滅し、トラックマークが設定されます。




トラックマークを付けた位置を探して聞くには 停止中に ► または ► た押します。

♥(トラックマーク)表示が1回点滅したら、**▶**ボタンを 押します。

□ ご注意

- 保護設定されているファイルには、トラックマークが付けられません。保護設定を解除してから操作してください。
- 音楽ファイルやポッドキャストファイルには、トラック マークが付けられません。

トラックマークを消去する



現在位置のトラックマークを消去します。

- 1 消去したいトラックマーク位置の後で停止する。
- **2** メニュー → **②**タブ → 「トラックマーク消去」を 選び、▶ボタンを押して決定する。



3 ▲または▼を押して、「実行」を選び、▼ボタン を押す。

「消去中...」のアニメーションが表示され、設定した トラックマークは消去されます。



A:トラックマーク消去前:■ は停止位置

B:トラックマーク消去後:停止位置の一つ前のト ラックマークが消去される。

4 ■ 停止ボタンを押して、メニューモードを終了 する。


途中で消去をやめるには

手順3で「キャンセル」を選び、▶ボタンを押します。

□ ご注意

保護設定されているファイルには、トラックマーク消去がで きません。保護設定を解除してから操作してください。

すべてのトラックマークを消去する



選んだファイル内のすべてのトラックマークを削除します。

- 1 トラックマークを消去したいファイルを選ぶ。
- メニュー→ ●タブ → 「トラックマーク全消去」
 を選び、►ボタンを押して決定する。



「トラックマークを全て消去しますか?」と表示されます。

3 ▲または▼を押して、「実行」を選び、►ボタンを押す。

「消去中…」のアニメーションが表示され、すべてのトラックマークが一度に消去されます。


4 ■ 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。

途中で消去をやめるには

手順3で「キャンセル」を選び、▼ボタンを押します。

ファイルを分割する

現在位置で分割する



停止中にファイルを分割して、そのファイル名に新しい 番号が付けられます。会議など1つのファイルが長時間になったときなどに、複数のファイルに分割しておくと、再生したい場所がすばやく探せ、便利です。分割したいファイルが入っているフォルダのファイル数がいっぱいになるまで、ファイルを分割できます。

- 分割したい位置で停止する。
- 2 メニュー → ●タブ → 「現在位置分割」を選び、★ボタンを押して決定する。



「分割しますか?」と表示されます。

3 ▲または▼を押して、「実行」を選び、►ボタンを押す。

「分割中…」のアニメーションが表示されて、分割元のファイルには「_1」が、新しいファイルには「_2」が付きます。

Α	ファイル1	ファイ	イル2	ファイル3	
		→ ファ	イル分割		
В	ファイル1	ファイル2_1	ファイル2_2	ファイル3	

A:分割前: ▲ は分割位置

B: 分割後: 分割したファイル名の末尾に連番(「_1」、「_2」)が付く。

4 ■ 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。


途中で分割をやめるには

手順3で「キャンセル」を選び、▶ボタンを押します。

□ ご注意

- 保護設定されているファイルは、分割できません。保護設定を解除してから操作してください。
- 音楽ファイルやポッドキャストファイルは、分割できません。

すべてのトラックマーク位置で分割する



トラックマークのある位置でファイルを分割することができます。

1 分割したいファイルを選ぶ。

2 停止時にメニュー→ ●タブ → 「トラックマー ク全分割」を選び、►ボタンを押して決定する。



「全てのトラックマークで分割しますか?」と表示されます。

3 ▲または▼を押して、「実行」を選び、▼ボタンを押す。

「分割中…」のアニメーションが表示されて、すべてのトラックマークが消去され、トラックマークの位置で分割します。ひとつのファイルから分割されたファイルには末尾に連番(_01 ~)が振られます。



A: 分割前: № はトラックマーク位置

B: 分割後: トラックマーク位置でファイルが分割され、分割したファイル名の末尾に連番(「_01」、「02」)が付く

4 ■ 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。

途中で分割をやめるには


- 手順3で「キャンセル」を選び、▶ボタンを押します。
- 分割中に中止するには、手順3で「分割中・・・」のアニメーションが表示されているときに、■停止ボタンを押します。

□ ご注意

- 保護設定されているファイルは、分割できません。保護設定を解除してから操作してください。
- 音楽ファイルやポッドキャストファイルは、分割できません。

名前を変更する

フォルダの名前を変更する



本機で録音できるフォルダに対して、フォルダ名を変更することができます。

変更するフォルダ名は、テンプレートから選ぶことができます。

1 フォルダリストの **9** タブから、名前を変更したいフォルダを選ぶ。

2 停止時に、メニュー → 夕ブ → 「フォルダ名変更」を選び、 ► ボタンを押して決定する。



3 ▲ または ▼ を押して、お好みのフォルダ名を選び、 ► ボタンを押す。




「実行中…」が表示され、フォルダ名が変更されます。

4 ■ 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。

ヴヒント

- 同じフォルダ名を選んだときは、フォルダ名の末尾に2 ~ 10の数字が付きます。
- テンプレートから「FOLDER」を選んだときは、フォルダ名 の末尾には常に01~10の数字が付きます。
- Sound Organizerを使って、テンプレートの編集が可能です。

ファイル名を変更する



録音可能エリアの 🕏 タブ内のファイルに対して、ファイル名の先頭に文字を追加することができます。 追加する文字は、テンプレートから選ぶことができます。

1 ⑤ タブのフォルダ内で、名前を変更したいファイルを選ぶ。



3 ▲または▼を押して、ファイル名の先頭に追加したい文字を選び、►ボタンを押す。



「実行中…」が表示され、選択した文字または記号と「一」が、ファイル名の先頭に追加されます。 例(121215_001.mp3 に「A」を追加した場合): A_121215_001.mp3 **4** ■ 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。


ヴヒント

Sound Organizerを使って、テンプレートの編集が可能です。

□ ご注意

- 保護設定されているファイルは、操作できません。保護設定を解除してから操作してください。
- 音楽ファイルやポッドキャストファイルは、操作できません。

ファイルを保護する



大事なファイルを間違って消去、編集することがないように保護することができます。保護されたファイルには、 (保護) マークが表示され、消去、編集ができない読み取り専用ファイルになります。

- ●タブ、**グ**タブの中から、保護したいファイルを表示する。
- 停止時にメニュー → ●タブ → 「保護」を選び、
 ★ボタンを押して決定する。



「保護に設定しますか?」と表示されます。

- 3 ▲ または ▼ を押して、「実行」を選び、 ▼ボタンを押す。
- ファイルが保護されます。
- 4 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。


保護を解除するには

保護されたファイルを選び、手順2から手順4を実行します。手順2では「保護を解除しますか?」と表示されます。

□ ご注意

ポッドキャストファイルは、操作できません。

メニューの使いかた



メニューボタンを押して、メニューモードに入る。

メニュー画面が表示されます。



- 2 I◄ を押した後、▲ または ▼ を押して ♪、▶、
 ②、回、量 タブのいずれかを選び、▶ ボタンを押す。
- 3 ▲または ▼ を押して、設定したい項目を選び、★ボタンを押す。
- **4** ▲ または ▼ を押して設定し、 **一**ボタンを押す。
- 5 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。

□ ご注意

操作しない状態が60秒以上続くと、メニューモードが自動的に解除され、通常の画面に戻ります。

1つ前の画面に戻るには

メニュー操作中に ◄◄ を押します。

メニューモードを中止するには

■停止ボタンまたはメニューボタンを押します。

メニュー項目一覧

タブ	メニュー	参照ページ
◆ (録音)	シーンセレクト	35
	録音モード	38
	マイク感度	38
	録音フィルター	39
	VOR	40
	シンクロ録音	44
	外部入力選択	42, 44
▶ (再生)	書き起こし用再生	49
	ノイズカット	48
	エフェクト	52
	イージーサーチ	56
	再生モード	53
	アラーム	60
● (編集)	保護	78
	現在位置分割	72
	ファイル移動	66
	ファイルコピー	67
	フォルダ名変更	75

タブ	メニュー	参照ページ
	ファイル名変更	76
	トラックマーク消去	70
	トラックマーク全消去	71
	トラックマーク全分割	73
	フォルダ内消去	65
■ (表示)	カレンダー表示	58, 81
	表示切り換え	81
	ランプ	82
	バックライト	82
📥 (本体設定)	メモリー切り換え	29、83
	時計設定	22、83
	時刻表示形式	84
	操作音	84
	スリープタイマー	84
	オートパワーオフ	85
	設定初期化	85
	メモリー初期化	85
	本体情報	85

表示設定をする

表示やランプの設定を選ぶことができます。

1 メニュー → 回タブを選び、 ▼ボタンを押して 決定する。



- 2 ▲または▼を押して、変更したい項目を選び、 ★ボタンを押す。
- 3 停止ボタンを押して、メニューモードを終了 する。

カレンダー表示

画面表示をカレンダーに切り換え、本機で録音したファ イルを、カレンダーから検索して再生できます。

決定	選択したファイルを再生します。
戻る	選択したファイルを再生せず、前の画面に戻ります。

表示切り換え

表示モードを設定します。

経過時間*	1ファイルの経過時間
残り時間	停止/再生中は、1ファイルの残り時間、録音中は、録音可能時間 10時間以上の場合:時間 10分以上、10時間未満の場合:時間と分 10分未満の場合:分と秒
録音日付	録音した日付
録音時刻	録音した時刻

お買い上げ時の設定

ランプ

録/再ランプの点灯、消灯を設定します。

*	
オフ	動作中も録/再ランプは点灯/点滅しません。
オン*	動作中は録/再ランプが点灯または点滅します。

^{*} お買い上げ時の設定

☑ ご注意

パソコンに接続しているときは、「オフ」に設定していても録 /再ランプは点灯/点滅します。

バックライト

バックライトの点灯、消灯を設定します。

オン*	操作をするとバックライトが20秒間点灯します。
オフ	バックライトが点灯しません。

^{*} お買い上げ時の設定

本体設定をする

操作音、オートパワーオフなどの設定を選ぶことができます。

 メニュー→量タブを選び、►ボタンを押して 決定する。



- 2 ▲または▼を押して、変更したい項目を選び、ボタンを押す。
- **3** 停止ボタンを押して、メニューモードを終了する。

メモリー切り換え

録音したファイルを保存する、または再生、編集、コピー するファイルが保存されているメモリーを選びます。

内蔵メモリー*	内蔵メモリーを使用します。
microSDカード	本機のmicroSDカードスロットに挿入され
	ているmicroSDカードを使用します。

^{*} お買い上げ時の設定

□ ご注意

microSDカードを取り出すと、自動的に内蔵メモリーが選択されます。

時計設定

時計設定の方法を選択します。

自動(対応ソフト と同期)*	本機をパソコンにつないで、Sound Organizerを起動すると、パソコンの時計に 自動的に合わせます。
手動	「年」「月」「日」「時」「分」をそれぞれ設定して時 計を合わせます。

^{*} お買い上げ時の設定

時刻表示形式

時刻表示形式を設定します。

12時間	12:00AM=真夜中、12:00PM=正午
24時間*	0:00=真夜中、12:00=正午

^{*} お買い上げ時の設定

操作音

確認音を設定します。

□ ご注意

「オフ」に設定していてもアラームは鳴ります。

スリープタイマー

スリープタイマーを設定します。

15分、30分、 60分、90分、 120分	選択した時間が経過すると自動的に電源が切れます。
オフ*	スリープタイマーを解除します。
継続	スリープタイマー動作時に表示されます。選択 すると、スリープタイマー動作が継続し、表示されている残り時間経過後に、自動的に電源が切れます。

^{*} お買い上げ時の設定

□ ご注意

- オートパワーオフ機能が設定されているときは、スリープタイマーの設定時間の前に電源が切れることがあります。
- 録音中でも、スリープタイマーの設定時間が経過すると電源が切れます。

^{*} お買い上げ時の設定

オートパワーオフ

操作されないまま設定した時間がたつと、自動的に電源が切れます。

5分	約5分後に電源が切れます。	
10分*	約10分後に電源が切れます。	
30分	約30分後に電源が切れます。	
60分	約60分後に電源が切れます。	
オフ	電源は自動的に切れません。	

^{*} お買い上げ時の設定

設定初期化

メニューの設定をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

実行	「アクセス中」のアニメーションが表示され、設定を初期化します。
キャンセル	初期化しません。

□ ご注意

アラーム、保護、メモリー切り換え、時計設定については初期 化されません。

メモリー初期化

現在選択されているメモリー(内蔵メモリーまたは microSDカード)を初期化します。メモリー内のすべて のデータを消去し、フォルダ構成を初期状態に戻します。

実行	「初期化中…」のアニメーションが表示され、初期化します。
キャンセル	初期化しません。

□ ご注意

- 本機で使うmicroSDカードはパソコンで初期化しないでください。必ず本機で行ってください。
- あらかじめ初期化したいメモリーに切り換えてから(28 ページ)、メモリー初期化を実行してください。
- 内蔵メモリーの初期化をすると、内蔵メモリーに保存されていたすべてのデータが消去されます。(保護したファイルやヘルプガイド、Sound Organizerも消去されます。) 一度消去した内容はもとに戻すことはできません。ご注意ください。

本体情報

本体の型名、ソフトウェアのバージョン番号、ユーザー名を表示します。 ユーザー名はSound Organizerで設定することができます。 ファイル名の一部にユーザー名を表示するように設定することもできます。

パソコンにつないで使う

本機とパソコンを接続すると、ファイルのやり取りが行 えます。

ファイルを本機からパソコンにコピーして保存 する(92ページ)

音楽ファイルをパソコンから本機にコピーして 再生する(93ページ)

USBメモリーとして利用する(94ページ)

パソコンに保存されている画像やテキストファイルな どを一時的に保存することができます。

Sound Organizerでファイルを管理・編集する (95ページ)

ソフトウェアSound Organizerを使って、本機で録音 したファイルをパソコンに取り込んで管理・編集したり、 パソコンに保存されている音楽ファイルやポッドキャ ストを本機に転送したりできます。


パソコンに必要なシステム構成

パソコンに必要なシステム構成については、96ページ、 105ページをご覧ください。


本機をパソコンに接続する

本機とパソコンでファイルをやり取りするためには、本 機をパソコンに接続します。

1 本機のUSR DIRECTつまみをスライドし、記動し、 ているパソコンのUSBポートに接続する。



本機がパソコンのUSBポートに直接接続できない場合は、付属のUSB接続補助ケーブル(①)をお使いください。



2 正しく認識されているかを確認する。 Windowsでは、「コンピューター」(または「マイコンピュータ])を開き、「IC RECORDER」または「MEMORY CARD」が新しく認識されているかを確認してください。

Macでは、Finderに「IC RECORDER」または 「MEMORY CARD」という名前のドライブが表示されているかを確認してください。


接続するとパソコン側で本機を認識することができ、 ファイルのやり取りが行えます。 接続している間は本機の表示窓に「接続中」の表示が出ています。

フォルダとファイルの構成

本機をパソコンに接続すると、フォルダやファイルの構成をパソコンの画面で見ることができます。 Windows ではExplorerを使って、MacではFinderを使って、「IC RECORDER」または「MEMORY CARD」を開くと、フォルダやファイルを表示できます。

パソコンの画面で見ると、次の図のように表示されます。

内蔵メモリーの場合




- *1 VOICEフォルダ直下にファイルを転送しても、本機の **タ** タブには表示されません。ファイルを転送するときは、 VOICEフォルダ配下のフォルダ内にファイルを入れてく ださい。
- *2 音楽ファイルやポッドキャストが保存されたフォルダ名 は本機でも同じフォルダ名として表示されます。管理し やすいフォルダ名にしておくと便利です。 (図は、フォルダ名称の例です。)
- *3 音楽ファイルを認識できるのは、本機に転送したフォルダの8階層目までとなります。
- *4 音楽ファイルを単独で転送すると「未分類」のフォルダとして扱われます。

賞ヒント

- 本機では、音楽ファイルに登録されているタイトル名や アーティスト名などの情報を表示することができますの で、音楽ファイルを作成するソフトやパソコンで情報を入 力しておくと便利です。
- タイトル名またはアーティスト名が登録されていない場合は、本機では「No Data」と表示されます。

本機のメモリーを「microSDカード」に切り換えてから (28ページ)パソコンに接続した場合、内蔵メモリーの場 合とはフォルダの構成が異なります。

microSDカードの場合



本機で見たフォルダの構成

本機の表示窓で見たフォルダの構成は、パソコンで見た 場合とは異なります。

フォルダの違いは、本機の表示窓に表示されるフォルダ 表示で区別できます。

- □: 本機で録音したファイルが入るフォルダ
- ■: パソコンから転送したフォルダ(パソコンから転送したときに表示されます。)
- □: パソコンから転送したポッドキャストファイルが 入るフォルダ(パソコンから転送したときに表示 されます。)

□ ご注意

本機で再生できるファイルが入っていないフォルダは、本機では表示されません。

本機の ⑤タブに表示されるフォルダ



本機で録音したファイルが入るフォルダ(VOICEフォルダ配下のフォルダ)が表示されます。

□ ご注意

VOICEフォルダ直下にファイルを転送しても、本機の**タ**タブには表示されません。



パソコンから転送したフォルダのうち、以下のフォルダ が表示されます。

- MUSICフォルダ配下のフォルダのうち、中にファイルを含むフォルダ(階層が深い場合は、すべて並列に表示されます。)
- MUSICフォルダ配下またはPODCASTSフォルダ配下 以外の場所に転送されたフォルダ
- 「未分類」フォルダ(単独で転送したファイルは、このフォルダ配下に表示されます。)

本機の @タブに表示されるフォルダ



パソコンから転送したポッドキャストファイルが入る フォルダが表示されます。

ポッドキャストファイルをパソコンから本機に転送する際は、Sound Organizerをご使用ください。

本機をパソコンから取りはずす

必ず下記の手順で取りはずしてください。この手順で 行わないと、データが破損するおそれがあります。

- 1 本機の録/再ランプが消えていることを確認する。
- 2 パソコンで下記の操作を行う。

Windowsの場合:

タスクバー (パソコンの画面右下)にあるアイコン を左クリックしてください。



→ [IC RECORDERの取り外し] (Windows 7、Windows 8)または、[USB大容量記憶装置 - ドライブを安全に取り外します] (Windows XP、Windows Vista)を左クリックしてください。アイコン、メニューの表示はOSの種類によって異なる場合があります。

お使いのパソコンの設定によっては、タスクバーに アイコンが表示されない場合があります。

Macの場合:


Finderのサイドバーに表示されている「IC RECORDER」の取り外しアイコンをクリックしてください。

パソコンから取りはずす方法について詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

3 本機をパソコンのUSBポートからはずし、本機の USB DIRECTつまみを矢印の方向にスライドしてUSB端子を収納する。



ファイルを本機からパソコンにコピーして保存する




本機にあるファイルやフォルダをパソコンにコピーし て保存することができます。

- 1 本機をパソコンに接続する(86ページ)。
- 2 保存したいファイルやフォルダをパソコンにコピーする。

「IC RECORDER」または「MEMORY CARD」に入っているファイルやフォルダをパソコンのローカルディスクにドラッグアンドドロップします。

<sup>
で</sup> ファイルやフォルダをコピーする
(ドラッグアンドドロップ)



ICレコーダーまたは microSDカード パソコン

- ①コピーしたいフォルダをクリックしたまま、②保存先まで移動(ドラッグ)して、
- ③はなす(ドロップ)
- 3 本機をパソコンから取りはずす(91ページ)。

音楽ファイルをパソコンから本機にコピーして再生する



パソコンに保存してある音楽(語学)ファイル (MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)*)を本機にコピーして再生することができます。

* 本機で再生可能なファイル形式については、「本機の仕様」 (106ページ)をご覧ください。

パソコンにある音楽ファイルを本機にド ラッグアンドドロップしてコピーする

- 1 本機をパソコンに接続する(86ページ)。
- 2 パソコン内の音楽ファイルが入っているフォルダを本機にコピーする。

WindowsではExplorerを使って、MacではFinderを使って、音楽ファイルが入っているフォルダを「IC RECORDER」または「MEMORY CARD」にドラッグアンドドロップします。

本機では最大400個のフォルダまで認識できます。 1個のフォルダには最大199のファイルを入れることができます。また、1つのメモリーに対して、フォルダとファイルを合計して最大4,095まで認識できます。

3 本機をパソコンから取りはずす(91ページ)。

コピーした音楽ファイルを本機で再生する

- フォルダボタンを押す。
- ★ を押した後、▲ または ▼ を押して プタブを 選び、► ボタンを押す。

- 3 ▲または▼を押して、音楽ファイルを入れたフォルダ()を選び、►ボタンを押す。フォルダ内のファイル選択画面を表示するには、▲または▼を押してフォルダを選び、►→ を押します。
- 4 再生したい音楽ファイルを選ぶ。 ファイル選択画面が表示されているときは、▲または▼を押して、ファイルを選び、►ボタンを押します。

停止画面が表示されているときは、I◀ または ►►I を押してファイルを切り換えることができます。

- 5 ►ボタンを押して再生を始める。
 ▲または▼を押して再生中の音楽ファイルの情報を確認することができます。(47ページ)
- 6 再生を止めるには、■停止ボタンを押す。

USBメモリーとして利用する

本機とパソコンをUSB経由で接続すると、パソコン上にある本機で録音したファイル以外の画像やテキストなどのファイルを本機に一時保存できます。 USBメモリーとして使うためには、一定の条件を満たしたシステム構成のパソコンが必要です。 OSの条件については「必要なシステム構成」(105ページ)をで覧ください。

Sound Organizerを使う

Sound Organizerでできること

Sound Organizerでは、本機やmicroSDカードとファイルのやりとりができます。また、音楽CDなどから取り込んだ楽曲、パソコンから取り込んだMP3などの音声ファイルやポッドキャストを再生したり、本機に転送したりできます。取り込んだファイルは、再生、編集、MP3ファイルなどへの変換など、さまざまな操作ができます。また、お好みの音楽CDを作成したり、音声ファイルで送信することができます。

使用方法の詳細はSound Organizerのヘルプをご覧ください。

本機で録音したファイルを取り込む

本機で録音した音声ファイルをSound Organizerに取り込めます。

取り込んだファイルはパソコンに保存されます。

音楽CDから楽曲を取り込む

音楽CDの楽曲をSound Organizerに取り込みます。 取り込んだ楽曲はパソコンに保存されます。

パソコン上のファイルを取り込む

パソコン上に保存されている音楽などのファイルを Sound Organizerに取り込めます。

ポッドキャストを登録/更新する

Sound Organizerにポッドキャストを登録します。 ポッドキャストを登録/更新すると、インターネットから最新のデータをダウンロード(購読)して楽しむこと ができます。

ファイルを再生する

Sound Organizerに取り込んだファイルを再生します。

ファイルの曲情報を変更する

ファイル一覧に表示されるタイトル名、アーティスト名 などの曲情報を変更します。

ファイルを分割する

1つのファイルを複数のファイルに分割します。

ファイルを結合する

複数のファイルを1つのファイルに結合します。

フォルダ名、ファイル名のテンプレートを編集す る

「フォルダ名変更」、「ファイル名変更」メニューで使用するテンプレートを編集することができます。

本機にユーザー名を登録する

ICレコーダーのユーザーを認識するための情報です。 ユーザー名を設定した状態でICレコーダーで録音する と、ファイルにユーザー名の情報がつきます。未登録の 場合は「My Recording」と表示されます。

本機からファイルを削除する

本機に保存されているファイルを削除できます。 本機の空き容量を増やしたい場合や、不要なファイルが ある場合などは、この操作で本機内のファイルを削除し てください。

本機に転送する

Sound Organizerから本機やmicroSDカードにファイルを転送します。

転送された音楽やポッドキャストなどを本機で楽しむ ことができます。

音楽CDを作成する

Sound Organizerに取り込んだ楽曲からお好みの楽曲 を選んで、自分だけのオリジナル音楽CDを作成します。

その他の便利な使いかた

- メールソフトウェアを起動して、録音した音声ファイルを添付してメールで送信できます。
- Sound Organizerに対応した音声認識ソフトウェア 「AmiVoice SP」または「Dragon NaturallySpeaking」 (別売)を使って、ファイルを音声認識して文字に変換 できます。

パソコンに必要なシステム構成

Sound Organizerを使用するためには、以下の環境が必要です。

OS

- Windows 8
- Windows 8 Pro
- Windows 7 Ultimate
- Windows 7 Professional
- Windows 7 Home Premium
- Windows 7 Home Basic
- Windows 7 Starter

- Windows Vista Ultimate Service Pack 2 以降
- Windows Vista Business Service Pack 2 以降
- Windows Vista Home Premium Service Pack 2 以降
- Windows Vista Home Basic Service Pack 2 以降
- Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 以降
- Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 以降
- Windows XP Professional Service Pack 3 以降
- Windows XP Home Edition Service Pack 3 以降標準インストール(日本語版のみ)

□ ご注意

- 上記のOSがパソコン工場出荷時にインストールされている必要があります。
 アップグレードした場合や、マルチブート環境の場合は、動作保証いたしません。
- Windows XPについては、64ビット版のOSは動作保証いたしません。

以下の性能を満たしたIBM PC/ATおよびその互 換機

• CPU Windows XP:Pentium III プロセッサー 500 MHz 以上 Windows Vista: Pentium III プロセッサー 800 MHz以上

Windows 7: Pentium III プロセッサー 1 GHz以上 Windows 8: Pentium III プロセッサー 1 GHz以上

• メモリー

Windows XP: 256 MB以上

Windows Vista: 512 MB以上(Windows

Vista Ultimate/Business/Home Premiumの場合は 1 GB以上推奨)

Windows 7:1 GB以上(32ビット版) / 2 GB以上(64ビット版)

Windows 8:1 GB以上(32ビット版) / 2 GB以上(64ビット版)

ハードディスクの空き容量 400 MB以 F

Windowsのバージョンによってはそれ以上使用する場合があります。

また、音楽データを扱うための空き容量がさらに必要です。

• ディスプレイの設定

画面の解像度:800×600ピクセル以上(1,024×768 ピクセル推奨)

画面の色: High Color (16ビット)以上

サウンドボード SoundBlaster互換推奨 USBポート

機器・メディアをご使用になるには、使用可能なUSBポートが必要です。

USBハブにて拡張されたUSBポートは特別に動作保証された機種以外での動作の保証はいたしません。

 ディスクドライブ:音楽CDを作成する場合はCD-R/ RWドライブが必要です。

Sound Organizerをインストールする

Sound Organizerを本体の内蔵メモリーからパソコンのハードディスクなどにインストールします。

□ ご注意

- Sound Organizerをインストールするときは、 Administrator (管理者)権限でログオンしてください。 また、Windows 7またはWindows 8をお使いで「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、内容をご確認の上、[はい] (Windows Vistaの場合は[続行])をクリックしてください。
- Windows XPの制限ユーザーでは、Sound Organizerを 起動できません。
- Windows XPでソフトウェアのアップデート機能を使う には、コンピューターの管理者としてログオンする必要が あります。
- Sound OrganizerのインストールによってWindows Media Format Runtimeのモジュールが追加されます。

Sound Organizerをアンインストールした場合でも、この モジュールは削除されません。

ただし、プリインストールされている場合にはインストールされないことがあります。

- Sound Organizerをアンインストールした場合にも、コンテンツ格納先フォルダ内のデータは消えません。
- 1台のパソコンに複数のオペレーティングシステムをインストールした環境では、それぞれのオペレーティングシステムにSound Organizerをインストールしないでください。データの不整合が生じる場合があります。
- 1 本機のUSB DIRECTつまみをスライドし、起動しているパソコンのUSBポートに接続する。 接続方法については、「本機をパソコンに接続する」 (86ページ)をご覧ください。
- 2 正しく認識されているかを確認する。 接続している間は本機の表示窓に「接続中」の表示が 出ています。



3 Windowsの[スタート]メニューから、[コンピューター] (または[マイコンピュータ])をクリックし、[IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]をダブルクリックする。



画面はお使いのWindowsのバージョンによって異なります。本書では、Windows 7を例にして説明しています。

4 [SoundOrganizerInstaller_V140] (または [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]) をダブルクリックする。



画面の指示に従って操作してください。 お使いのWindowsのバージョンによっては、この画 面が表示されずに、セットアップの準備(解凍)が自 動的に始まる場合があります。

- **5** 使用許諾契約の内容を確認したら、「使用許諾契約に同意します」を選び、「次へ」をクリックする。
- 6 「インストールの種類」の画面が表示されたら、お好みで「標準」、「カスタム」のいずれかを選び、「次へ」をクリックする。


「カスタム」を選んだ場合は、画面の指示に従い、インストール設定を行ってください。

- 7 「インストールの開始」の画面が表示されたら、 [インストール]をクリックする。 インストールが始まります。
- 「Sound Organizerは正常にインストールされました」の画面が表示されたら、「Sound Organizerを今すぐ起動する」をチェックし、「終了」をクリックする。

□ ご注意

Sound Organizerのインストール後、パソコンの再起動が必要になる場合があります。

Sound Organizerの基本操作について



1 ヘルプ

Sound Organizerのヘルプを表示します。各操作の詳細はヘルプを参照してください。

② Sound Organizerファイル一覧(マイライブラリー)

Sound Organizerのマイライブラリーに含まれるファイルの一覧を、操作に合わせて表示します。

● 録音した音声(ボイス):録音した音声ファイルの一覧を表示します。

本機で録音したファイルを取り込むと、このライブ ラリーに表示されます。

- ⑩ ポッドキャスト:ポッドキャストの一覧を表示します。
- ③ ICレコーダーファイル一覧 パソコンに接続している本機またはmicroSDカー ドに保存されているファイルが表示されます。
- [4] 編集モードボタン 編集エリアを表示して、ファイルを編集できます。
- ⑤ かんたん操作ガイドボタン Sound Organizerの基本的な機能をガイドする、 「かんたん操作ガイド」を表示します。
- 6 サイドバー(取り込み・転送)
 - ☆ ICレコーダー:転送画面を表示します。接続機器内のファイル一覧が表示されます。

 - ◆● ディスクを作成する:ディスク作成画面を表示します。

7 ファイル転送ボタン

- → : Sound Organizerのファイルを本機または microSDカードに転送します。

USB ACアダプターにつないで使う



USB ACアダプター (別売)を使って、本機と家庭用電源 (コンセント)をつないで、本機を使用することができます。 長時間録音をする場合などに便利です。

- **1** 別売のUSB ACアダプターをコンセントにつな ぐ。
- 2 本機のUSB DIRECTつまみをスライドし、USB ACアダプターにつなぐ。

本機を取りはずす

必ず下記の手順で取りはずしてください。この手順で 行わないと、本機にデータが入っている場合に、データ が破損して再生できなくなるおそれがあります。

- 録音や再生などの動作中の場合、■ 停止ボタンを押して動作を停止する。
- 2 録/再ランプが消えていることを確認する。
- 3 本機をUSB ACアダプターから取りはずし、USB ACアダプターをコンセントから抜く。

使用上のご注意

ご使用場所について

運転中のご使用は危険ですのでおやめください。

取り扱いについて

- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- 次のような場所には置かないでください。
 - 温度が非常に高いところ(60℃以上)。
 - 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
 - 窓を閉めきった自動車内(特に夏期)。
 - 風呂場など湿気の多いところ。
 - ほこりの多いところ。
- 水がかからないようご注意ください。本機は防水仕様ではありません。特に以下の場合ご注意ください。
 - 洗面所などで本機をポケットに入れての使用。 身体をかがめたときなどに、落として水濡れの原因 になる場合があります。
 - 雨や雪、湿度の多い場所での使用。
 - 汗をかく状況での使用。 濡れた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに 本機を入れると、水濡れの原因になることがありま す。

 空気が乾燥する時期にヘッドホンを使用すると、耳に ピリピリと痛みを感じることがありますが、ヘッドホンの故障ではなく、人体に蓄積された静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより、軽減されます。

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店また はソニーサービス窓口にご相談ください。

ノイズについて

- 録音中や再生中に本機を電灯線、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎると、ノイズが入ることがあります。
- 録音中に本機に手などが当たったり、こすったりすると、雑音が録音されることがあります。

お手入れ

本体表面が汚れたときは、水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。 シンナーやベンジン、アルコール類は表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

バックアップのおすすめ

万一の誤消去や、本機の故障などによるデータの消滅や破損にそなえ、大切な録音内容は、必ずパソコンなどに バックアップしてください。

microSDカードのご使用について

□ ご注意

- 初期化は必ず本機で行ってください。パソコンなど本機 以外の機器を用いて初期化したmicroSDカードは、本機で の動作を保証しません。
- すでにデータが書き込まれているmicroSDカードを初期 化すると、そのデータが消去されてしまいます。誤って大 切なデータを消去することがないよう、ご注意ください。
- microSDカードは、小さいお子様の手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込むおそれがあります。
- 録音/再生/初期化中は、microSDカードを抜き差ししないでください。故障の原因となります。
- 表示窓に「アクセス中…」、「初期化中…」のアニメーション が表示されている間や、録/再ランプがオレンジに点滅している間はmicroSDカードを取り出さないでください。 データが破損するおそれがあります。
- 対応仕様のmicroSDカードでも、すべてのmicroSDカードでの動作を保証するものではありません。

- ROMタイプのmicroSDカード、誤消去防止、書込み禁止の microSDカードは、ご使用できません。
- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中にmicroSDカードを取り出したり、機器の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した 場合
- お客様の記録したデータの破損(消滅)については、弊社は 一切その責任を負いかねますのでご容赦ください。
- 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。
- 端子部には手や金属などを触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用はしないでください。
 - 使用条件範囲以外の場所(炎天下や夏場の窓を閉め 切った車の中、直射日光のあたる場所、熱器具の近くな ど)
 - 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所
- ご使用の際は正しい挿入方向をご確認ください。

主な仕様

必要なシステム構成

パソコンと接続する場合や、USBメモリーとして使う場合に必要なシステム構成は以下の通りです。 Sound Organizerをお使いの場合は、96ページをご覧ください。

OS

- Windows 8
- Windows 8 Pro
- Windows 7 Ultimate Service Pack 1以降
- Windows 7 Professional Service Pack 1以降
- Windows 7 Home Premium Service Pack 1以降
- Windows 7 Home Basic Service Pack 1以降
- Windows 7 Starter Service Pack 1以降
- Windows Vista Ultimate Service Pack 2以降
- Windows Vista Business Service Pack 2以降
- Windows Vista Home Premium Service Pack 2以降
- Windows Vista Home Basic Service Pack 2以降
- Windows VIsta Home Basic Service Pack 2以降
 Windows XP Media Center Edition 2005 Service
- Pack 3以降
- Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3以降
- Windows XP Professional Service Pack 3以降
- Windows XP Home Edition Service Pack 3以降

Mac OS X (v10.3.9 ~ v10.8)(ヘルプガイドをインストールする場合は、V10.5.8以降)
 標準インストール(日本語版のみ)

□ ご注意

- 上記のOSがパソコン工場出荷時にインストールされている必要があります。
 アップグレードした場合や、マルチブート環境の場合は、動作保証いたしません。
- Windows XPについては、64ビット版のOSは動作保証いたしません。
- 最新の対応OSについては、125ページに記載のICレコーダーサポート・お問い合わせページをご覧ください。

以下の性能を満たしたWindowsコンピューターまたはMac

- サウンドボード: 各OSに対応したもの
- USBポート
- ディスクドライブ:音楽CDを作成する場合はCD-R/ RWドライブが必要です。

□ ご注意

推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。また、自作パソコンなどへお客様自身がインストールしたものや、アップグレードしたもの、マルチブート環境、マルチモニタ環境での動作保証はいたしません。

本機の仕様

容量(ユーザー使用可能領域)				
2 GB (約1.80 GB = 1,932,735,283 Byte) メモリー容量の一部をデータ管理領域として使用しています。				
最大フォルダ数(1ドライブ内)				
400フォルダ				
最大ファイル数(1フォルダ内)				
199ファイル				
最大ファイル数(1ドライブ内)				
4,074ファイル(フォルダ数が21の場合)				
周波数範囲				
MP3 192kbps	50 Hz ~ 20,000 Hz			
MP3 128kbps 50 Hz ~ 16,000 Hz				
MP3 48kbps (MONO)	50 Hz ~ 14,000 Hz			
MP3 8kbps (MONO) 60 Hz ~ 3,400 Hz				

対応ファイルフォーマット				
MP3*1	ビットレート	32 kbps ~ 320 kbps、可変ビットレート(VBR)対応		
	サンプリング 周波数	16/22.05/24/32/44.1/ 48 kHz		
	拡張子	.mp3		
	*! これに加えて本機の各録音モードで録音した MP3ファイルの再生にも対応しています。す べてのエンコーダーに対応しているわけでは ありません。			
WMA*2	ビットレート	32 kbps ~ 192 kbps、可変ビットレート(VBR)対応		
	サンプリング 周波数	44.1 kHz		
	拡張子	.wma		
	* ² WMA Ver.9には準拠していますが、M (Multi Bit Rate)、Lossless、Professis Voiceには対応していません。著作権 たファイルは再生できません。すべて コーダーに対応しているわけではあり			

AAC-I C*3 ビットレート 16 kbps ~ 320 kbps、可変ビッ トレート(VRR)対応 サンプリング 11 025/12/16/22 05/ 周波数 24/32/44 1/48 kHz 拡張子 m4a *3 著作権保護されたファイルは再生できません。 すべてのAACエンコーダーに対応しているわ けではありません。 スピーカー 直径20 mm 入・出力端子 外部入力(ステレオミニジャック) プラグインパワー対応 最小入力レベル:09 mV ヘッドホン(ステレオミニジャック) 負荷インピーダンス:16 O USB端子(USB Type-A端子) High-Speed USB対応 microSD対応スロット 再生スピード調節(DPC) 2倍速~ 0.50倍速 MP3/WMA/AAC-LC 実用最大出力 90 mW 電源 DC1.5 V、単4形アルカリ乾電池(付属) 1本

DC1.2 V、単4形充電式ニッケル水素電池(別売) 1本

動作温度 5℃~ 35℃ 最大外形寸法(最大突起部含まず) 約36.6 mm×102.0 mm×13.9 mm (幅/高さ/奥行き)(IFITA*4) 質量 約58 g (アルカリ乾電池1本含む) (JEITA*4) *4 電子情報技術産業協会(JFITA)規格。 付属品 9ページ参照 別売アクセサリー エレクトレットコンデンサーマイクロホン FCM-CS10、 FCM-C710, FCM-CS3, FCM-TL3 オーディオコード RK-G136、RK-G139 USB ACアダプター AC-UD20 充電式ニッケル水素充電池単4形 NH-AAA-2RKB

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更すること がありますが、ご了承ください。

ニッケル水素電池専用充電器・充電池セット BCG34HW24K

最大録音時間*5*6

最大録音時間は、全フォルダ合わせて表のとおりです。

	内蔵メモリー	microSDカード				
		2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
MP3 192kbps	22時間20分	22時間20分	44時間40分	89時間25分	178時間	357時間
(<u>7</u> \$/ 2 / 1 /51/52)						
MP3 128kbps (♀ / /)	33時間30分	33時間30分	67時間5分	134時間	268時間	536時間
MP3 48kbps (MONO)	89時間25分	89時間25分	178時間	357時間	715時間	1,431時間
MP3 8kbps (MONO)	536時間	536時間	1,073時間	2,147時間	4,294時間	8,589時間

^{*5} 連続録音の場合は、途中電池交換が必要になります。詳しくは電池の持続時間(109ページ)をご確認ください。

音楽ファイル最大再生時間/ファイル数*8

ビットレート	再生時間	曲数
48 kbps	89時間25分	1,341ファイル
128 kbps	33時間30分	502ファイル
256 kbps	16時間45分	251ファイル

^{*8} パソコンにある1ファイル4分のMP3ファイルを転送して再生する場合

^{*6} 表記の最大録音時間は目安です。カードの仕様によって変わることがあります。

^{*7} お買い上げ時の設定です。

電池の持続時間

乾電池の持続時間*1 (ソニーアルカリ乾電池LRO3 (SG)を連続使用時)

	録音時	スピーカー再生時*2	ヘッドホン再生時
MP3 192kbps	約29時間	約22時間	約61時間
MP3 128kbps	約31時間	約22時間	約61時間
MP3 48kbps(MONO)	約33時間	約22時間	約61時間
MP3 8kbps(MONO)	約42時間	約22時間	約61時間
音楽ファイル(128kbps/44.1kHz)	_	約22時間	約61時間

充電式電池の持続時間*1 (ソニー充電式ニッケル水素電池NH-AAAを連続使用時)

録音モード	録音時	スピーカー再生時*2	ヘッドホン再生時
MP3 192kbps	約24時間	約15時間	約41時間
MP3 128kbps	約24時間	約15時間	約41時間
MP3 48kbps(MONO)	約25時間	約15時間	約41時間
MP3 8kbps(MONO)	約30時間	約15時間	約41時間
音楽ファイル(128kbps/44.1kHz)	_	約15時間	約41時間

^{*1} 電子情報技術産業協会(JEITA)規格による測定値です。使用条件によって短くなる場合があります。

^{*2} 音量レベルを23に設定し、内蔵スピーカーで音楽を再生した場合。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付(取扱説明書の裏面)されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

ソニーの相談窓口(138ページ)、お買い上げ店、または ソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有 料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではICレコーダーの補修・性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

困ったときは

「症状から調べる」(112ページ)の各項目で調べる。

電池を入れなおす。

電池を入れなおすと問題が解決することがあります。


パソコンを利用できる場合

ます。

- ヘルプガイドで調べる(125ページ) パソコンで"にレコーダー"の操作について、説明 があります。
- ICレコーダー「サポート・お問い合わせ」のホームページで調べる(125ページ)
 インターネットに接続できる環境の場合、サポートホームページで最新情報を調べることができ
- Sound Organizerのヘルプで調べる (100ページ)

Sound Organizerについての操作方法はSound Organizerのヘルプで調べることができます。





症状から調べる

修理を依頼される前に、もう一度下記項目をチェックしてみてください。 なお、保証書とアフターサービスについては、110ページをご参照願います。 修理に出すと、録音した内容が消えることがあります。ご了承ください。

こんなときは(本機)

症状	原因/処置
ノイズが多く聞き取りにくい。	 ・ 音声以外の周囲音が録音されてしまうことがあります。 → 再生時に、ノイズカット機能を「オート」、「強」、「弱」に設定すると、プロジェクターや空調などの音声以外の周辺ノイズをカットします。 全帯域のノイズを低減するため、人の声をクリアな音質で再生することができます。
ノイズを少なく録音したい。	録音フィルター機能の[NCF] (Noise Cut)または、[LCF] (Low Cut)を選択すると、 ノイズを軽減した録音ができます。 また、シーンセレクト機能を使うと、さまざまな録音シーンに合わせて、録音モードやマイク感度などの録音に必要な項目を、一括でおすすめの設定に切り換えることができます。
カサカサと音が録音されている。	 録音したとき、本機に手などがあたったり、衣服とこすれたりすると雑音が録音されることがあります。 → 録音が終わるまでは、なるべく本体に触れないようにしてください。
ジリジリと音が録音されている。	録音中や再生中に本機を電灯線、蛍光灯、携帯電話などに近づけすぎると、ノイズが入ることがあります。 → 本機を離して録音してください。

分類	症状	原因/処置
ノイズ	外部マイク(別売)で録音すると、雑音が入る。	外部マイクのブラグが汚れています。→ ブラグをきれいにクリーニングしてください。
	ー ヘッドホンで聞くと雑音が入る。	ヘッドホンのブラグが汚れています。→ ブラグをきれいにクリーニングしてください。
		 内蔵スピーカーで再生しているとき、ノイズカット機能は無効になります。 ノイズカット機能が「オート」に設定されていると、自動的にノイズカットレベルが調節されますが、シーンセレクトの設定が「会議」、「請演」、「ボイスメモ」、「インタビュー」のいずれかの状態で録音したファイルを再生する場合は、ノイズカット機能が自動的に「弱」に設定されます。
電源	電源が入らない、または操作ボタン を押しても動作しない。	 電池が消耗しています。 電池の ⊕ と ⊖ の向きが正しいですか? (19ページ)。 電源がオフになっています。 一 画面が表示されるまで、ホールド・電源スイッチを「電源」の方向へスライドさせると、電源が入ります (20ページ)。 ホールドがオンになっています。 → ホールド・電源スイッチを中央位置にスライドしてください(30ページ)。
	電源が切れない。	停止中に、「電源オフ」のアニメーションが表示されるまで、ホールド・電源スイッチを「電源」の方向へスライドさせると、電源が切れます(20ページ)。
	電源が自動的に切れる。	 停止状態で操作をしないまま放置していると、「オートパワーオフ」機能が働きます。(お買い上げ時は、設定は10分になっています。)メニューでオートパワーオフ設定を変更すると、電源オフまでの時間を変更できます(85ページ)。 スリーブタイマーが設定されています。

分類	症状	原因/処置
電源	電池の持続時間が短い。	109ページの電池の持続時間は、音量レベルを23で再生した場合の目安です。使用条件によって短くなる場合があります。 使用しない場合でも、わずかですが電池を消耗します。長い間ご使用にならない場合は、こまめに電源を切る(20ページ)が、電池をはずしておくことをおすすめします。また、オートパワーオフ設定(85ページ)時間を短くしておくと切り忘れでの電池の消耗を抑えることができます。 ちで以下の環境で使用しています。電池の特性によるもので故障ではありません。 マンガン電池を使用しています。本機には、マンガン電池はお使いになれません。
動作	正常に動作しない。	・電池を取り出して、もう一度入れ直してください。・パソコンで初期化しています。→ 本機で初期化を行ってください(85ページ)。
	録/再ランプが点灯しない。	・メニューの「ランプ」が「オフ」に設定されています。→「オン」に切り換えてください(82ページ)。
録音	録音できない。	・録音残り時間が不足している場合は録音できません。 ・再生専用エリアの ♬タブ、◉タブで管理されているフォルダには録音できません。
	録音が途中で止まる。	VORが作動しています。VORを使用しないときは、メニューで「オフ」にしてください(40ページ)。
	VOR機能が働かない。	• シンクロ録音では、VOR機能は働きません(40ページ)。
	他の機器から録音するとき、録音レベルが小さすぎたり大きすぎたり する。	・他の機器のヘッドホン端子を使って本機と接続し、つないだ機器側で音量を調節してください。抵抗入りのオーディオコードを使うと録音レベルが小さくなります。抵抗なしコードをお使いください。

分類	症状	原因/処置
再生	再生音量が小さい。	・本機に内蔵しているスピーカーはモニター用のため、再生音が小さくなっています。→ 付属のヘッドホンを使用してください。
		• ヘッドホンをつないでいます(55ページ)。
	ー ヘッドホンをつないでいても、ス ピーカーから音が出る。	 再生中にヘッドホンを差し込むとき、最後まで差し込まないとスピーカーからも音が聞こえてしまうことがあります。 → いったんヘッドホンを抜いて、最後までしっかり差し込んでください。
	「エフェクト」で音質が変化しない	・内蔵スピーカーで再生している場合は、エフェクト設定は無効になります。・「ノイズカット」が「オート」、「強」、または「弱」に設定されているときは、エフェクト設定は働きません。
	ー 再生スピードが速すぎたり遅すぎ たりする。	 DPC (速度調節) スイッチが「入」になっているため、▲または▼で調節した再生スピードで再生されています。 → DPC (速度調節) スイッチを「切」にすると、通常の速度で再生されます。または、▲または▼で再生スピードを調節してください(51ページ)。
	音楽ファイルの再生音質が良くな い。	「ノイズカット」が「オート」、「強」、または「弱」に設定されています。→ 音楽ファイルを再生するときは、「ノイズカット」を「オフ」に設定してください。
編集	ファイルを分割できない。	 ・メモリーに一定の空き容量がありません。 ・選んだフォルダ(△)に199のファイルが入っています。 → 不要なファイルを消去する(63ページ)か、別のメモリーもしくはパソコンに保存してから、メモリーの内容を消去してください。 ・システムの制約により、ファイルのはじめと終わりでファイル分割できないことがあります。 ・本機で録音されたファイル以外(パソコンから転送したファイル)は、分割できません。

分類	症状	原因/処置
編集	ファイルを移動できない。	・ポッドキャストは移動できません。・保護されているファイルは移動できません。・microSDカードにはファイルは移動できません。
	ファイルを別のメモリーへコピー できない。	• ポッドキャストはコピーできません。
時計	時計表示が「:」になる。	• 時計を合わせていません(21ページ)。
	録音日時表示が「ymd」また は「:」になる。	・時計を合わせていないときに録音したファイルには、録音した日付は表示されません。
表示	メニュー表示の項目が足りない。	• 再生、録音中、書き起こし用再生中は、表示されないメニューがあります。
	本機に表示される残り時間が、パソ コン上での残量表示より短い。	本機ではシステム上必要な領域を差し引いて表示しているため、Sound Organizerでの残量表示と異なる場合があります。
ファイル	「メモリーが一杯です」のアニメー ションが表示され、録音できない。	 ・メモリーがいっぱいになっています。 → 不要なファイルを消去する(63ページ)か、別のメモリーもしくはパソコンに保存してから、メモリーの内容を消去してください。
	「ファイルが一杯です」のアニメーションが表示され、操作できない。	 選んだフォルダ(口)に199のファイルが入っているか、または、全体で4,074のファイル(フォルダが21個のとき)が入っているため、録音やファイル移動ができません。
		→ 不要なファイルを消去する(63ページ)か、別のメモリーもしくはパソコンに保存してから、メモリーの内容を消去してください。
	microSDカードが認識されない。	microSDカードを取り出し、裏表を確認して再度入れ直してください(24ページ)。本機のメモリーを「microSDカード」に切り換えてください(28ページ)。

分類	症状	原因/処置
パソコン	変更したメニュー設定が反映され ていない。	・設定変更直後に電池が抜かれたり、電池残量が無い状態でSound Organizerの「本体設定」を使ってメニューの設定を変更した場合、本機のメニュー設定が反映されないことがあります。
		• WindowsのエクスプローラまたはMacのFinderを使ってパソコンで名前を入力した場合、本機で対応していない特殊文字や記号が混ざっていると、本機の表示窓では文字化けすることがあります。
	ファイルコピーに時間がかかる。	ファイルサイズによっては、コピーに時間がかかることがあります。実行が終わるまでお待ちください。
	パソコンで認識しない。 パソコンからフォルダ、ファイルが 転送できない。	パソコンから本機をはずし、再度接続してください。付属のUSB接続補助ケーブル以外のUSBハブ、またはUSB延長ケーブルをご使用の場合は、本機を直接、または付属のUSB接続補助ケーブルを使って接続してください。
		本機が対応しているシステム構成(96ページ)以外では、動作保証はいたしかねます。
		 お使いのパソコンのUSBポートの位置によっては、認識できないことがあります。 別のUSBポートに接続してください。
	- 本機に転送したファイルが表示されない、または再生されない。	 表示できるファイルは8階層目までです。 本機で対応しているMP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)以外のファイルは、 表示されない場合があります。本機の仕様をご確認ください(106ページ)。
	パソコンが起動しない。	 本機をパソコンに接続したまま、パソコンを起動すると、パソコンがフリーズしたり、起動しないことがあります。 → 本機をパソコンからはずして起動してください。

こんなときは(Sound Organizer)

Sound Organizerのヘルプもあわせてご覧ください。

症状	
インストールできない。	 ハードディスクの空き容量が少なくなっています。 → 容量を確認してください。 Sound Organizerが動作保証していないOSのパソコンにインストールしようとしませんでしたか? → 対応しているOS (96ページ)のパソコンにインストールしてください。 Windows XPの制限ユーザー、Windows Vista、Windows 7またはWindows 8のGuestアカウントでログオンしています。 → 「コンピューターの管理者」に所属するユーザー名でログオンしてください。
本機と接続できない。	 ソフトウェアのインストール、接続ケーブルの接続などを正しく行ったか確認してください。 外付けUSBハブをご使用の場合には、直接パソコンに接続してください。 本機側の接続ケーブルを抜き差ししてください。 他のUSBボートで接続してみてください。 システムサスペンド/システムハイパネーションモードに移行しています。 → システムサスペンド/システムハイパネーションモードに移行しないでください。 内蔵メモリーやmicroSDカードのデータをパソコンにすべてバックアップした後で、内蔵メモリーおよびmicroSDカードを本機で初期化してください(85ページ)。
パソコンからの再生音量が 小さい、 パソコンから音が出ない。	 サウンドポートが付いていません。 パソコンにスピーカーが内蔵または接続されていません。 ミュートが解除されていません。 パソコン側で音量を上げてみてください。(詳しくはお使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。) WAVファイルの場合は、サウンドレコーダー (Windowsに搭載)で音量を上げて保存しなおすこともできます。
保存したファイルが再生、編 集できない。	対応していないファイル形式のファイルは再生できません。また、ファイル形式によっては一部の編集機能がお使いになれません。詳しくは、ヘルブをご覧ください。

症状	原因/処置
カウンターやスライダーの動きがおかしい、 雑音が入る。	• 分割を行ったファイルをパソコン上で再生したときに発生する場合があります。 → いったんハードディスクに保存してから*再度本機に戻すと、データが最適化され、正常な再生に戻ります。(*本機の形式に合ったファイル形式で保存してください。)
ファイル数が多くなると動作 が遅くなる。	• 録音時間の長さに関係なく、本機内のファイルの総数が多いと、処理に時間がかかることがあります。
ファイルの保存・追加・消去 中に画面が動かなくなる。	・録音時間の長いファイルの場合、コピーまたは消去に時間がかかります。→ コピーまたは消去が終了するまでお待ちください。通常の操作ができるようになります。
本ソフトウェアを起動したと きフリーズ(ハングアップ)し てしまう。	 本機と通信を行っている間は絶対にケーブルを抜かないでください。パソコンの動作が不安定になったり、本機内のデータが壊れるおそれがあります。 他にインストールされているドライバおよびアプリケーションソフトとのコンフリクトの可能性があります。

メッセージ表示一覧

メッセージ表示	原因
ホールド中 解除してください	・本機が誤操作防止(ホールド)状態になっているため、すべてのボタン操作が無効になっています。ホールド・電源スイッチを中央位置にスライドして、ホールドを解除してください(30ページ)。
電池が残りわずかです	• 電池が残りわずかのため、初期化やフォルダ内消去ができません。新しい単4形乾電池、または充電済みの充電式電池(別売)と取り換えてください。
電池残量がありません	• 電池が消耗しています。新しい単4形乾電池、または充電済みの充電式電池(別売)と取り換えてください。
microSDカードエラー	 microSDカードスロットにmicroSDカードを挿入時にエラーが発生しました。いったんmicroSDカードを抜き差ししてください。それでも同じエラーが表示される場合は、別のmicroSDカードをお使いください。
非対応のmicroSDカードです	・本機が対応していないmicroSDカードが使われています。「本機で使用できるmicroSDカード」をご覧ください(25ページ)。
読み取り専用のmicroSDカー ドです	• 読み取り専用microSDカードが使われています。本機ではお使いいただけません。
メモリーが一杯です	• 録音できるメモリー容量がなくなりました。いくつかのファイルを消去してからやり直してください (63ページ)。
ファイルが一杯です	• フォルダ内のファイルの合計か、全体のファイル数が最大になったため、新規のファイルを作成できません。いくつかのファイルを消去してからやり直してください(63ページ)。
登録が一杯です	• フォルダ名が重複しているため、フォルダ名を変更できません。他のフォルダ名に変更してください。
トラックマークが一杯です	 すでに上限までトラックマークを設定しているため、これ以上追加できません。不要なトラックマークを消去してください(70ページ)。
ファイルが壊れています	選んだファイルのデータが破損しているので、再生や編集ができません。

内蔵メモリーの初期化が必要です/ microSDカードの初期 化が必要です	・パソコンでメモリー (内蔵メモリーまたはmicroSDカード)を初期化したためUSB接続で電源を入れ ようとしても、動作に必要な管理ファイル作成ができません。メニューでメモリーの初期化をしてく ださい(85ページ)。パソコンで初期化しないでください。
 処理を継続できません	 電池を抜き差ししてみてください。 必要なデータをバックアップしてからメニューで本機を初期化してください(85ページ)。 上記で解決しない場合は、ソニーの相談窓口(138ページ)までご連絡ください。
停止してからmicroSDカード を再挿入してください	再生、録音処理中にmicroSDカードを挿入したため、microSDカードが認識できませんでした。一度 microSDカードを抜いてから、停止状態のときに、挿入してください。
時計を設定してください	時計合わせをしていないと、アラームは設定できません。
ファイルがありません	• 選んだフォルダには1つもファイルが録音されていません。ファイル移動とアラーム再生の設定などの操作ができません。
トラックマークがありません	トラックマークが設定されていないため、トラックマークの消去、全分割が実行できません。
microSDカードがありません	microSDカードスロットにmicroSDカードが挿入されていないため、「メモリー切り換え」、「ファイルコピー」の設定はできません。
ファイルが保護されています	 選んだファイルが保護設定されているか、「読み取り専用」になっています。消去などができません。 本機で保護設定を解除するか、パソコン上で「読み取り専用」属性をはずすと、操作できるようになります(78ページ)。
既に設定済みです	• 既に別のファイルで同じ日時にアラーム再生が設定されています。設定を変更してください。
過去の日時です	• 現在日時よりも前の日時でアラームを設定しようとしています。年月日などもう一度確認して、設定し直してください(60ページ)。
非対応のデータです	 本機で対応していないファイル形式のデータです。本機が対応しているファイル形式(拡張子)は、MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)となります。詳しくは「本機の仕様」をご覧ください(106ページ)。 著作権保護されたファイルは再生できません。

メッセージ表示	原因
操作できません	 再生専用エリアの
	 microSDカードが後発不良(BADBLOCK)になった場合、データの書き込みができません。新しい microSDカードを準備してください。
	 ファイル名が最大文字数に達しているため、分割できません。ファイル名を短くしてください。 分割実行位置の前後0.5秒未満にトラックマークが設定されているため、「トラックマーク全分割」が実行できません。
	 ファイルの先頭または終端から0.5秒未満にトラックマークが設定されているため、「トラックマーク 全分割」が実行できません。
	ファイルの長さが1秒未満のため、分割できません。ファイルの先頭または終端から0.5秒未満では、「現在位置分割」は実行できません。
新しいファイルで録音を継続 します	• 録音中のファイルがファイルサイズの上限(1GB)に達しています。ファイルは自動的に分割され、録音を継続します。
ノイズカット設定時は無効 です	 「ノイズカット」が「オート」、「強」、または「弱」に設定されている場合は、エフェクト設定よりもノイズカット機能が優先されます。「ノイズカット」を「オフ」に設定してください(48ページ)。
フォルダを切り換えます	 ・
ファイル数が上限を超えるた め分割できません	 フォルダ内のファイルの合計か、全体のファイル数が最大になったため、ファイルの分割はできません。 不要なファイルを消去してからやり直してください(63ページ)。
同名のファイルが存在します	作成されるファイルと同名のファイルが存在しているため、ファイルの作成ができません。
分割位置付近のトラックマー クを消去しました	• 分割実行位置の前後0.5秒以内にトラックマークが設定されていた場合は、自動的に消去されます。
microSDカードでは操作できません	 microSDカードに保存しているファイルには、アラーム設定できません。本機のメモリーを「内蔵メモリー」に切り換えてください(28ページ)。

メッセージ表示	原因
シーンセレクトをオフ設定に してください	 メニューの「シーンセレクト」が「オフ」になっていない場合は、メニューの録音モード、マイク感度、録音フィルター、VORの設定を変更することはできません。シーンセレクトを「オフ」に設定してください。
故障です	• 何らかの原因でシステムエラーが発生しています。一度電池をはずし、再度入れ直してください。それでも動作しない場合は、ソニーの相談窓口(138ページ)までご連絡ください。

システム上の制約

ICレコーダーの録音方式では、いくつかのシステム上の制約があり、次のような症状が出る場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

症状	原因/処置
音楽ファイルを順番に表示、再生できない。	 パソコンを使って、本機に転送した音楽ファイルは、システムの制約により転送順にならないことがあります。パソコンにある音楽ファイルを1ファイルずつ本機に転送すると、表示、再生の順番を転送順に合わせることができます。
録音中に自動的に分割されてしまう。	• 録音中のファイルまたは音楽がファイルサイズの上限(1 GB)に達しています。ファイルは自動的に分割されます。
英文字がすべて大文字になってしまう。	パソコンで作成したフォルダ名称の文字の組み合わせによっては英文字がすべて大文字になってしまうことがあります。
フォルダ名、ファイル名、アーティスト名、 タイトル名が文字化け、または「□」が表示 される。	本機で表示できない文字が使用されています。フォルダ名、ファイル名、アーティスト名または、タイトル名を半角英数字に置き換えてください。
A-Bリピート設定で、設定位置がずれてしまう。	• ファイルによっては、設定位置がずれてしまうことがあります。
ファイルを分割すると、録音可能時間が少なくなる。	ファイルを分割すると、ファイル管理をする領域が必要になるため、録音可能時間が少なくなります。

サポートホームページで調べる

パソコンをインターネットに接続できる環境の場合、ICレコーダー「サポート・お問い合わせ」のホームページ(http://www.sony.jp/support/ic-recorder/)でトラブルの解決方法や最新情報などを調べることができます。

サポートホームページでは、以下の情報などを見ることができます。

- □ O&A (よくある問い合わせ情報)
- □ 動画でサポート(上手な録音方法(シーン別録音のコッ)など)
- □ソフトウェアアップデートなどの最新情報
- □ 製品別サポート情報
- □ Sound Organizerのソフトウェアの使いかた
- □ 重要なお知らせ(サポートからの重要なお知らせ)
- □ 製品登録(製品登録へのご案内)
- □ Sound Organizerや「ヘルプガイド」のダウンロード サービス

ヘルプガイドで調べる

ヘルプガイドは、本体内蔵メモリーからICレコーダーガイドをインストールするか、ヘルプガイドページ(http://rd1.sony.net/help/icd/u53/jp/)で見ることができます。

ICレコーダーガイドをインストールする。


- 1 本機のUSB DIRECTつまみをスライドし、起動しているパソコンのUSBポートに接続する。
- **2** インストールする。

Windowsでは、「コンピュータ」または「マイコン ピュータ」を開き、「IC RECORDER」 → [FOR WINDOWS] → [Help_Guide_Installer_for_ Win] (または[Help_Guide_Installer_for_Win. exe])をダブルクリックする。

Macでは、Finderを使って、デバイスの「IC RECORDER」を開き、[FOR MAC] → [Help_ Guide_Installer_for_Mac] (または、[Help_ Guide_Installer_for_Mac.app]) をクリックする。 3 インストールしたあとに、パソコンのデスクトップの[Help_Guide_icdu53_jp.htm] アイコンをダブルクリックする。 「ヘルプガイド」が表示されます。

フォルダとファイルの構成

パソコンの画面で見ると、次の図のように表示されます。



下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたり することがあります。

内部を開けない

感電の原因となることがあります。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサー ビス窓口にご相談ください。





大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることが あります。とくにヘッドホンで聞くときにご注意ください。呼びかけられて返事ができ るくらいの音量で聞きましょう。





はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音がでて耳を痛めることがあります。



- 本製品の不具合により、録音や再生ができなかった場合、および録音内容が破損または消去された場合など、いかなる場合においても録音内容の補償についてはご容赦ください。
 また、いかなる場合においても、当社にて録音内容の修復、復元、複製などはいたしません。
- ◆本製品を使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求につきましても、当社は一切その責任を負いかねます。
- ●録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前にためし録りをしてください。
- お客様が録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

バックアップのおすすめ

万一の誤消去や、ICレコーダーの故障などによるデータの消滅や破損にそなえ、大切な録音内容は、必ず予備として、パソコンまたはメモリーカードに保存してください。

電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、以下の注意事項を必ずお守りください。

電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。 種類によっては該当しない注意事項もあります。

充雷式雷池

ニカド(Ni-Cd)

ニッケル水素(Ni-MH)

リチウムイオン(Li-ion)

乾電池

アルカリ、マンガン

介 危険 充電式電池、乾電池が液漏れしたとき

- 充電式電池、乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない。
- 液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口(138ページ)またはソニーサービス窓口に相談する。
- 液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるため、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師に相談する。
- 液が身体や衣服についたときは、やけどやけがの原因になるため、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談する。

⚠ 危険 充電式電池について

- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 取扱説明書に記載された充電方法以外で充電しない。
- バッテリーキャリングケースが付属されている場合は、必ずキャリングケースに入れて携帯、保管する。
- 火の中に入れない。
- ショートさせたり、分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 火のそばや直射日光のあたるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しない。
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の充電式電池以外は使用しない。
- 長時間使用しないときや、長時間USB ACアダプターで使用するときは取りはずす。
- 液漏れした電池は使わない。
- 種類の違う電池を混ぜて使わない。

日本国内での充電式電池の廃棄について



ニッケル水素充電池は、リサイクルできます。 不要になったニッケル水素充電池は、金属部にセロハン テープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については一般社団法人JBRCホームページ

Ni-MH

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照してください。

⚠警告 乾電池について

- 小さい電池は飲み込むおそれがあるので、乳幼児の手の届かないところに保管する。電池を飲み込んだときは、窒息や胃などへの障害の原因になるので、ただちに医師に相談してください。
- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。
- ショートさせたり、分解したり、加熱したりしない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときや、USB ACアダプターで使用するときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使わない。
- 液漏れした雷池は使わない。

⚠注意 乾電池について

- 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車中など、高温の場所で使用、保管、放置しない。
- 水などで濡らさない。風呂場などの湿気の多いところで使わない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけない。
- 指定された種類の電池以外は使用しない。

お願い

使用済み充電式電池は貴重な資源です。端子(金属部分)にテープを貼るなどの処理をして、充電式電池リサイクル協力店にご持参ください。

著作権と商標について

著作権について

- 権利者の許諾を得ることなく、このマニュアルの全部 または一部を複製、転用、送信等を行うことは、著作権 法上禁止されております。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっている画像やデータの記録されたメディアは、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。

モジュールについて

Sound Organizerは、以下のソフトウェアモジュールを使用しています。

Windows Media Format Runtime

商標について

- Microsoft、Windows、Windows Vista、 Windows Medialは、米国Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登録商標または商標 です。
- Mac OSは米国その他の国で登録されたApple Inc.の 商標です。

- Pentiumは米国Intel Corporationの商標または登録 商標です。
- 本機はFraunhofer IISおよびThomsonのMPEG Layer-3オーディオコーディング技術と特許に基づく 許諾製品です。
- microSDおよびmicroSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

- AmiVoiceおよびAmiVoiceのロゴマークは株式会社 アドバンスト・メディアの商標です。
- Nuance、Nuanceのロゴ、Dragon、Dragon NaturallySpeaking、RealSpeakは、米国とその他の 国々におけるNuance Communications Inc.、およ びその関連会社の商標または登録商標です。

その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。 なお、本文中では®、™マークは明記していません。 This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

索引

数字、記号、アルファベット順

AAC-LC 1	07
A-Bリピート	54
DPC (Digital Pitch Control)	51
LCF(Low Cut)	39
microSDカード 24, 25, 28, 29, 89, 1	04
MP3 1	06
MYシーン編集	37
NCF(Noise Cut)	39
Sound Organizer	95
USB ACアダプター1	
USBメモリー	94
VOR (Voice Operated Recording) 40,	80
WMA 1	06

五十音順

あ行

アフターサービス	110
アラーム 60	, 80
イージーサーチ 56	, 80
エフェクト 52	, 80
オートパワーオフ80), 85
お手入れ	103
音楽ファイルを本機にコピー	93
音量調節 34	, 46
か行	
外部入力選択 42,44	, 80
外部マイク	42
書き起こし用再生49	, 80
各部のなまえ	
表示窓	12
本体(裏面)	11
本体(表面)	10

カレンダー表示 58, 80, 81	た行
乾電池	他の機器から録音44
キュー	他の機器へ録音 62
現在位置分割 72,80	タブ表示 17
困ったときは 111	タブを選ぶ 27
→ ⁄=	電源を入れる19
さ行	電池残量表示 19
再生	電池持続時間109
再生モード	電池を入れる 19
シーンセレクト	電話の録音43
時刻表示形式	時計設定 21,80,83
システム構成	トラックマーク
システム上の制約 124	トラックマーク消去
修理 110	トラックマーク全消去
仕様	トラックマーク全分割
消去	1 2 7 2 1 2 2 2 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
使用上のご注意 103	な行
シンクロ録音	内蔵マイク 32
スリープタイマー 80,84	内蔵メモリー 28,88
設定初期化 80,85	ノイズ 103
操作音 80,84	ノイズカット 48,80

は行	ポッドキャスト95
パソコンにつなぐ 86	本体情報 80,85
パソコンを活用する86	ま行
バックライト 80,82	-
表示切り換え 80,81	マイク感度
表示窓 12	メニュー メニュー
ファイル移動	VOR 40, 80
ファイルコピー 67,80	アラーム
ファイル消去 63	イージーサーチ 56, 80
ファイル名変更 76,80	一覧
ファイルをパソコンにコピー92	エフェクト
ファイルを別のメモリーにコピー67,80	オートパワーオフ
フォルダ 17, 66, 87	外部入力選択
フォルダ内消去 65,80	音と起こり用行王
フォルダ、ファイルを選ぶ26	現在位置分割
フォルダ名変更 75,80	再生モード 53,80
編集66	シーンセレクト 35,80
ホールド 16,30	時刻表示形式
ホールド・電源スイッチ 16, 30	シンクロ録音
保護	スリープタイマー
保証書 110	操作音

使いかた	79
時計設定 21,	
トラックマーク消去	70, 80
トラックマーク全消去	71,80
トラックマーク全分割	73, 80
ノイズカット	48, 80
バックライト	80, 82
表示切り換え	80, 81
ファイル移動	66, 80
ファイルコピー	67, 80
ファイル名変更	76, 80
フォルダ内消去	65, 80
フォルダ名変更	75, 80
保護	78, 80
本体情報	80, 85
マイク感度	38, 80
メモリー切り換え28,	80, 83
メモリー初期化	80, 85
ランプ	
録音フィルター	39, 80
録音モード	
モリー切り換え 28, 29,	80, 83
モリー初期化	80, 85

ら行

ランプ	80, 82
レビュー	34, 55
録音	32, 35
録音一時停止	34
録音時間	108
録音フィルター	39, 80
録音モード	38, 80
録音モニター	34
録音レベルガイド	3:

お問い合わせ窓口のご案内

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用く ださい。

- ・ホームページで調べるには→ICレコーダー サポート・お問い合わせへ(http://www.sony.jp/support/ic-recorder/) ICレコーダーに関する最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答をご案内するホームページです。
- 電話・FAXでのお問い合わせは→ソニーの相談窓口へ(下記電話・FAX番号)
 - 本機の商品カテゴリーは「ICレコーダー」です。
 - お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
 - ◆セット本体に関するご質問時:
 - 型名: ICD-UX532
 - ご相談内容:できるだけ詳しく

- シリアルナンバー: 電池ボックス内
- お買い トげ年月日

◆ソフトウェアに関連するご質問時:

質問の内容によっては、お客さまのシステム環境について質問させていただく場合があります。上記内容に加えて、 システム環境を事前に分かる範囲でご確認いただき、お知らせください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

使い方 相談窓口 フリーダイヤル・・・・・・・・0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話・0466-31-2511

假排 相談窓口 フリーダイヤル・・・・・・・・0120-222-330 携帯電話・PHS·一部のIP電話・0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

http://www.sonv.ip/support/

左記番号へ接続後、最初の ガイダンスが流れている間に [303]+[#]を押してください。 直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

無料修理規定

工常な使用状態で保証期間内に製品(ハードウェア)が故障にた場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。本書記載の修理 対応の種別(出張修理、持込修理、引取修理)をご確認の上、以下の 要領でご依頼および本書(再発行しませんので、大切に保管してください) の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口の種類は、(1) お買上げ の販売店、(2) お近くのソニーサービスステーション、(3) 本書に記載の 修理相談窓口の3種類です。

*				
※1 離島及ひ	引取修理	持込修理	出張修理	種別
どが離島に進す	(3)	(1)(2)	(1)(2)(3)	受付窓口
準ずる遠隔地への出張修理となる場合、出張費用	製品の引取時に指定業者へ提出	持参した製品の修理依頼の際に提示	出張修理担当者が訪問した際に提示	保証書の提示・提出
出張費用		<u>*</u>	*	注意事項

※2 (1) ②へのご依頼が贈しい場合は、3)にご相談ください。
※2 (1) ②へのご依頼が贈しい場合は、3)にご相談ください。
2. お客様のご要望により、出張修理の種別について引取修理を、持込修理の種別について出張修理・引取修理を、引取修理の種別について出張修理・引取修理を、引取修理の種別について出張修理・引取修理を、引取修理の種別について出張修理・付きす。
は、新聞のご提示がない場合(2)本書のお買上げの年月日、お客様名、販売店が経過でも次の場合には有料となります。
(1)本書のご提示がない場合(2)本書のお買上げの年月日、お客様名、販売店が経過でも次の場合には有料となります。
(4)保証期間中に発生した故障・行りによる故障・損傷(3)とりによる故障・損傷(3)とりによる故障・損傷(3)とりによる故障・損傷(3)とりによる故障・損傷(3)とり、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、協害、異常電圧などによる故障・損傷(3)とり、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、協害、異常電圧などによる故障・損傷(3)とり、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、協害、異常電圧などによる故障・損傷(3)とり、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、協害、異常電圧などによる故障・損傷(3)対害、摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換・4、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があります。また、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
5. 修理により方置よりの製品を使用できなかったことによる損害については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

9 φ は補償いたしません。
記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・
交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容について
の補償はいたしません。

本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.) 修理メモ

*本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 *保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。

139

Т01-1	
様	お名前
画語	お客様住所
お買上げの日から 1年	保証期間
東京都港区港南1-7-1 〒108-0075	
ソニーマーケティング株式会社	ソニーマー
ホームページ:http://www.sony.jp/support/	サームページ
フリーダイヤラ: 0120-222-330 (FAX 0120-333-389) 薬糖饅駝・PHS・一般のIP饅駝やいは、0466-31-2531	フリーダイヤル:
お問合せ先:修理相談窓口	お問合せ先
	販売店
するものです。お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申付けください。	するものですは、お客様欄
本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理を行うことをお約束	本書は、本書
平成・西暦 年 月 月	お買い上げ日
ICD-UX532	型名
ICレコーダー	品名
持込修理	保証書

